


# **КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ НА ПОДВЕСНОЙ МОТОР SUZUKI DF-50**


# ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ (CYLINDER HEAD)



| Номер на чертеже | Код по каталогу | Название (eng)                            | Название (rus)                                |
|------------------|-----------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 001              | 11100-87J02-019 | HEAD, CYLINDER (BLACK) (<-1110-87J01-019) | Головка цилиндров (чёрная) (<-1110-87J01-019) |
|                  | 11100-87J10-000 | HEAD, CYLINDER (MODEL:04)                 | Головка цилиндров (модели 2004 года)          |
|                  | 11100-87J22-000 | HEAD, CYLINDER MODEL:05~09                | Головка цилиндров (модели 2005-2009 года)     |
| 002              | 11115-73G01-001 | GUIDE, VALVE                              | Направляющая клапана                          |
| 003              | 09206-08001-000 | PIN                                       | Стопор                                        |
| 004              | 11128-87J00-000 | BOLT, CAMSHAFT HOUSING                    | Болт распределительного вала                  |

|     |                 |                                                     |                                                                  |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|     | 11128-90J00-000 | BOLT, CAMSHAFT HOUSING (DF40:881818~, DF50:884192~) | Болт распределительного вала (модели DF40:881818~, DF50:884192~) |
| 005 | 11119-87J00-000 | BOLT, CYLINDER HEAD                                 | Болт головки цилиндров                                           |
| 006 | 11141-87J02-000 | GASKET, CYLINDER HEAD (<-1141-87J00)                | Прокладка головки цилиндров (<-1141-87J00)                       |
| 007 | 11116-87J10-000 | BOLT, CYLINDER HEAD                                 | Болт головки цилиндра                                            |
|     | 11116-87J20-000 | BOLT, CYLINDER HEAD (MODEL:04~09)                   | Болт головки цилиндра (модели 2005-2009 года)                    |
| 008 | 04211-13189-000 | PIN, DOWEL                                          | Стопор, штифт                                                    |
| 009 | 11170-87J00-019 | COVER, CYLINDER HEAD (BLACK)                        | Крышка головки цилиндра (черная)                                 |
|     | 11170-87J00-000 | COVER, CYLINDER HEAD (MODEL:04~09)                  | Крышка головки цилиндра (моторы 2005-2009 года)                  |
| 010 | 11173-87J01-000 | PLATE, BREATHER (<-1173-87J00)                      | Плата сапуна                                                     |
| 011 | 11179-73G00-000 | GASKET, SPARK PLUG HOLE                             | Прокладка, заглушка отверстия                                    |
| 012 | 11189-87J00-000 | GASKET, CYLINDER HEAD COVER                         | Прокладка крышки головки цилиндра                                |
| 013 | 11382-99E00-000 | CAP, OIL FILLER                                     | Крышка масляного фильтра                                         |
| 014 | 09280-26006-000 | O RING (D:3.1,ID:26.4)                              | Кольцо уплотнительное (D:3.1,ID:26.4)                            |
| 015 | 11176-87J00-000 | JET, BREATHER HOSE                                  | Жиклер, шланг сапуна                                             |
| 016 | 11174-87J00-000 | HOSE, BREATHER                                      | -                                                                |
| 017 | 09408-00140-000 | CLAMP                                               | Сапун шланга                                                     |
| 018 | 17829-90J00-000 | CLAMP (<-9401-20406)                                | Крепёж (<-9401-20406)                                            |
| 019 | 01547-06457-000 | BOLT                                                | Болт                                                             |
| 020 | 01547-06257-000 | BOLT                                                | Болт                                                             |
| 021 | 02142-0612A-000 | SCREW                                               | Винт                                                             |
| 022 | 09482-00446-000 | SPARK PLUG (NGK DCPR6E)                             | Свеча зажигания (DCPR6E)                                         |
| 023 | 11261-93J00-000 | COVER, PROTECTION ANODE (MODEL:05~09)               | Крышка защитного анода (модели 2005-2009 года)                   |
| 024 | 09280-22019-000 | O RING, PROTECTION COVER (MODEL:05~09)              | Уплотнительное кольцо защитного анода (модели 2005-2009 года)    |
| 025 | 55321-87J00-000 | ANODE, PROTECTION (MODEL:05~09)                     | Защитный анод (модели 2005-2009 года)                            |
| 026 | 09128-06021-000 | BOLT, PROTECTION ANODE (MODEL:05)                   | Болт защитного анода (модели 2005 года)                          |
|     | 09103-06281-000 | BOLT, PROTECTION ANODE (MODEL:06~09)                | Болт защитного анода (модели 2006-2009 года)                     |
| 027 | 01550-08207-000 | BOLT, PROTECTION COVER (MODEL:05~09)                | Болт защитного анода (модели 2005-2009 года)                     |

# БЛОК ЦИЛИНДРОВ (CYLINDER BLOCK)




| Номер на чертеже | Код по каталогу | Название (eng)                                   | Название (rus)                                                               |
|------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 001              | 11291-87J00-019 | HOOK, ENGINE (BLACK)                             | Крюк двигателя (черный)                                                      |
|                  | 11291-87J00-000 | HOOK, ENGINE (MODEL:05~09)                       | Крюк двигателя (модели 2005-2009 года)                                       |
| 002              | 01550-08207-000 | BOLT                                             | Болт                                                                         |
| 003              | 11112-73010-000 | PLUG, OIL VENTURI (<-1112-73002)                 | Заглушка масляного отверстия                                                 |
| 004              | 11300-87J01-019 | BLOCK, CYLINDER (BLACK) (<-1300-87J00-019)       | Блок цилиндров в сборе                                                       |
|                  | 11300-87J10-019 | BLOCK, CYLINDER (BLACK) (MODEL:03)               | Блок цилиндров в сборе (черный) (для моделей 2003 года)                      |
|                  | 11301-87J10-000 | BLOCK SET, CYLINDER (MODEL:03, INC.NO.3,5~13)    | Блок цилиндров в сборе (для моделей 2003 года, включает блоки №3, 5-13)      |
|                  | 11301-87J20-000 | BLOCK SET, CYLINDER (MODEL:04, INC.NO.3,5~13)    | Блок цилиндров в сборе (для моделей 2004 года, включает блоки №3, 5-13)      |
|                  | 11301-87J30-000 | BLOCK SET, CYLINDER (MODEL:05~09, INC.NO.3,5~13) | Блок цилиндров в сборе (для моделей 2005-2009 года, включает блоки №3, 5-13) |
| 005              | 11117-87J01-000 | BOLT (<-1117-87J00)                              | Болт (<-1117-87J00)                                                          |
|                  | 09116-10127-000 | BOLT (10X98) (DF40:151299~, DF50:151768~)        | Болт (10x98) (для моделей DF40:151299~, DF50:151768~)                        |
|                  | 11117-89J10-000 | BOLT (10X98) (MODEL:04~09)                       | Болт (10x98) (для моделей 2004-2009 года)                                    |



| Номер на чертеже | Код по каталогу | Название (eng)                        | Название (rus)                                        |
|------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 001              | 11411-87J11-019 | HOUSING, UPPER OIL SEAL (BLACK)       | Корпус верхнего сальника (черный)                     |
|                  | 11411-87J11-000 | HOUSING, UPPER OIL SEAL (MODEL:04)    | Корпус верхнего сальника (для моделей 2004 года)      |
|                  | 11411-87J20-000 | HOUSING, UPPER OIL SEAL (MODEL:05~09) | Корпус верхнего сальника (для моделей 2005-2009 года) |
| 002              | 11413-87J00-000 | GASKET, UPPER OIL SEAL HOUSING        | Прокладка корпуса верхнего сальника                   |
| 003              | 11431-87J00-019 | HOUSING, UNDER OIL SEAL (BLACK)       | Корпус нижнего сальника (черный)                      |
|                  | 11431-87J00-000 | HOUSING, UNDER OIL SEAL (MODEL:04~09) | Корпус нижнего сальника (для моделей 2004-2009 года)  |
| 004              | 11433-87J00-000 | GASKET, UNDER OIL SEAL HOUSING        | Прокладка корпуса нижнего сальника                    |
| 005              | 11510-87J12-000 | COVER, FLYWHEEL MAGNETO               | Крышка зажигания (маховика)                           |
| 006              | 11174-87J00-000 | HOSE, BREATHER (->1174-99800)         | Шланг воздуховода (->1174-99800)                      |
| 007              | 11176-87J00-000 | JET, BREATHER HOSE                    | Жиклер шланга воздуховода                             |
| 008              | 11531-87J12-000 | SEAL, MAGNETO COVER                   | Уплотнение крышки магнето                             |
| 009              | 09320-08013-000 | CUSHION                               | Крышка рамы                                           |
| 010              | 09320-20008-000 | CUSHION                               | Валик фильтра                                         |
| 011              | 17829-90J00-000 | CLIP (<-9401-20406)                   | Крепёж (<-9401-20406)                                 |
| 012              | 09117-06031-000 | BOLT (6X20)                           | Болт (6x20)                                           |
| 013              | 09282-17009-000 | SEAL, OIL                             | Сальник                                               |
|                  | 09282-17011-000 | SEAL, OIL (MODEL:03~09)               | Сальник (для моделей 2003-2009 года)                  |
| 014              | 01550-06207-000 | BOLT                                  | Болт                                                  |
| 015              | 01550-06507-000 | BOLT                                  | Болт                                                  |
| 016              | 04221-04089-000 | PIN                                   | Шпонка ведомой звездочки балансира                    |
| 017              | 61472-93E32-000 | LABEL, MAGNETO COVER                  | Наклейка крышки магнето                               |
| 018              | 69711-93E10-000 | LABEL, CAUTION                        | Наклейка предупреждающая                              |




# ПЛИТА САЛЬНИКА (OIL SEAL HOUSING) (ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 1999-2000 ГОДА)



| Номер на чертеже | Код по каталогу | Название (eng)                  | Название (rus)                          |
|------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
| 001              | 11411-87J00-019 | HOUSING, UPPER OIL SEAL (BLACK) | Корпус верхнего сальника (черный)       |
| 002              | 11413-87J00-000 | GASKET, UPPER OIL SEAL HOUSING  | Прокладка корпуса верхнего сальника     |
| 003              | 11431-87J00-019 | HOUSING, UNDER OIL SEAL (BLACK) | Корпус нижнего сальника (черный)        |
| 004              | 11433-87J00-000 | GASKET, UNDER OIL SEAL HOUSING  | Прокладка корпуса нижнего сальника      |
| 005              | 11511-87J00-000 | COVER, RING GEAR                | Крышка кольцевой шестерни               |
| 006              | 11513-87J00-000 | COVER, FLYWHEEL MAGNETO UPPER   | Верхняя крышка маховика магнето         |
| 007              | 09117-06031-000 | BOLT (6X20)                     | Болт (6x20)                             |
| 008              | 09282-17009-000 | SEAL, OIL                       | Сальник                                 |
| 009              | 01550-06207-000 | BOLT                            | Болт                                    |
| 010              | 01550-06507-000 | BOLT                            | Болт                                    |
| 011              | 03541-05163-000 | SCREW                           | Винт                                    |
| 012              | 04221-04089-000 | PIN                             | Шпонка                                  |
| 013              | 11531-87J00-000 | SEAL, MAGNETO COVER             | Сальник кожуха магнето                  |
| 014              | 09169-06062-000 | WASHER                          | Прокладка                               |
| 015              | 69711-93E10-000 | LABEL, CAUTION (<-9711-93E00)   | Наклейка предупреждающая (<-9711-93E00) |
| 016              | 09320-08013-000 | GROMMET                         | Воздуховод                              |
| 017              | 09320-20008-000 | GROMMET                         | Валик фильтра                           |
| 018              | 61472-93E30-000 | LABEL, MAGNETO COVER            | Наклейка на крышке магнето              |
| 019              | 11174-87J00-000 | HOSE, BREATHER                  | Шланг воздуховода                       |




## КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ (CRANKSHAFT)



| Номер на чертеже | Код по каталогу | Название (eng)                                              | Название (rus)                                                                                                        |
|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 001              | 12111-87J04-000 | PISTON                                                      | Поршень                                                                                                               |
| 002              | 12140-87J01-000 | RING SET, PISTON                                            | Поршневые кольца STD                                                                                                  |
| 002              | 12140-87J10-000 | RING SET, PISTON (DF50WT,50WQH)                             | Кольца поршневые STD (для моделей DF50WT,50WQH)                                                                       |
| 003              | 12151-87J00-000 | PIN, PISTON                                                 | Палец поршня                                                                                                          |
| 004              | 09381-18005-000 | CLIP                                                        | Стопорное кольцо                                                                                                      |
| 005              | 12160-87J00-000 | CONNROD ASSY                                                | Шатун в сборе                                                                                                         |
| 006              | 09159-08033-000 | NUT                                                         | Гайка                                                                                                                 |
| 007              | 12181-87J00-0A0 | BEARING, CONNROD                                            | Вкладыши шатунные                                                                                                     |
| 008              | 12220-87J02-000 | CRANKSHAFT ->2220-87J03, USED WITH 09103-14023, 09160-14065 | Коленчатый вал ->2220-87J03, используется вместе с 09103-14023 болт маховика (14X40), 09160-14065 шайба (14.5X36X4.5) |
|                  | 12220-87J03-000 | CRANKSHAFT (DF40:421179~, DF50:421540~)                     | Коленчатый вал (для моделей Suzuki DF40:421179~, DF50:421540~)                                                        |
|                  | 12220-87J10-000 | CRANKSHAFT (MODEL:05~09)                                    | Коленчатый вал (для моделей 2005-2009 года)                                                                           |


|     |                 |                                   |                                         |
|-----|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| 009 | 12340-75FA0-0A0 | BEARING SET, CRANKSHAFT (GREEN)   | Вкладыши коренные (зеленые)             |
|     | 12340-75FA0-0B0 | BEARING SET, CRANKSHAFT (BLACK)   | Вкладыши коленвала коренные (черные)    |
|     | 12340-75F00-0C0 | BEARING SET, CRANKSHAFT (N/PAINT) | Вкладыши коленвала коренные (без цвета) |
|     | 12340-75F00-0D0 | BEARING SET, CRANKSHAFT (YELLOW)  | Вкладыши коленвала коренные (желтые)    |
|     | 12340-75F00-0E0 | BEARING SET, CRANKSHAFT (BLUE)    | Вкладыши коленвала коренные (голубые)   |
| 010 | 12300-82820-000 | BEARING SET, THRUST               | Вкладыши опорные                        |
| 011 | 09283-35047-000 | SEAL, OIL (UPPER)                 | Сальник верхний                         |
| 012 | 12281-87J00-000 | SEAL, OIL (UNDER, <-9283-30070)   | Сальник нижний (<-9283-30070)           |
| 013 | 12100-87J02-000 | PISTON SET (OPT)                  | Поршень с кольцами (опция)              |
| 013 | 12100-87J03-050 | PISTON SET (OS:0.50) (OPT)        | Поршень с кольцами (OS:0.50) (опция)    |

### РАСПРЕДЕЛЯЮЩАЯ ЦЕПЬ (TIMING CHAIN)



| Номер на чертеже | Код по каталогу | Название (eng)                                        | Название (rus)                                                          |
|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 001              | 12761-73G01-000 | CHAIN, TIMING                                         | Цепь распределяющая                                                     |
| 002              | 12771-87J00-000 | GUIDE, TIMING CHAIN                                   | Направляющая распределяющей цепи                                        |
| 003              | 12772-73G01-000 | GUIDE, TIMING CHAIN NO.2 (MODEL:99,00)                | Направляющая распределяющей цепи №2 (для моделей 1999-2000 года)        |
| 004              | 12776-85FA0-000 | BOLT, TIMING CHAIN GUIDE                              | Болт для направляющей                                                   |
| 005              | 12811-87J00-000 | TENSIONER, TIMING CHAIN                               | Натяжитель цепи                                                         |
| 006              | 12812-73G10-000 | SPACER, TIMING CHAIN TENSIONER                        | Прокладка натяжителя цепи                                               |
| 007              | 12813-73G00-000 | PAD, TIMING CHAIN TENSIONER                           | Распорка натяжителя цепи                                                |
| 008              | 12821-87J01-000 | LINK, TIMING CHAIN TENSIONER                          | Натяжитель цепи                                                         |
| 009              | 12831-90J00-000 | ADJUSTER ASSY, TENSIONER (<-2831-73G01)               | Регулятор натяжения в сборе (новый номер 12831-90J02-000)               |
|                  | 12831-90J01-000 | ADJUSTER ASSY, TENSIONER (MODEL:04,05)                | Регулятор натяжения в сборе (для моделей 2004 и 2005 года)              |
|                  | 12831-90J02-000 | ADJUSTER ASSY, TENSIONER (DF40:510230~, DF50:510509~) | Регулятор натяжения в сборе                                             |
| 010              | 09100-08260-000 | BOLT (8X30)                                           | Болт 8X30                                                               |
| 011              | 09160-08123-000 | WASHER                                                | Шайба, 8.5X20X1                                                         |
| 012              | 01550-06123-000 | BOLT (MODEL:99,00)                                    | Болт скрепляющий (для моделей 1999, 2000), новый номер 01550-0612B-000) |
| 012              | 01550-0612A-000 | BOLT (MODEL:01~09)                                    | Болт (для моделей 2001-2009 года)                                       |
| 013              | 01550-0620A-000 | BOLT                                                  | Болт                                                                    |

# РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ (CAMSHAFT)




| Номер на чертеже | Код по каталогу | Название (eng)                       | Название (rus)                                                           |
|------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 001              | 12710-87J00-000 | CAMSHAFT, INTAKE (DF40)              | Впускной распределительный вал (для моделей Suzuki DF40)                 |
|                  | 12710-87J20-000 | CAMSHAFT, INTAKE (DF40, MODEL:01~03) | Впускной распределительный вал (для моделей Suzuki DF40 2001-2003 года)  |
|                  | 12710-87J30-000 | CAMSHAFT, INTAKE (DF40 E11 MODEL:03) | Впускной распределительный вал (для моделей Suzuki DF40 2003 года "E11") |
|                  | 12710-87J30-000 | CAMSHAFT, INTAKE (DF40 MODEL:04~09)  | Впускной распределительный вал (для моделей Suzuki DF40 2004-2009 года)  |
|                  | 12710-87J10-000 | CAMSHAFT, INTAKE (DF50)              | Впускной распределительный вал (для моделей Suzuki DF50)                 |

|     |                 |                                       |                                                                           |
|-----|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|     | 12710-87J30-000 | CAMSHAFT, INTAKE (DF50, MODEL:01~09)  | Впускной распределительный вал (для моделей Suzuki DF50 2001-2009 года)   |
| 002 | 12720-87J00-000 | CAMSHAFT, EXHAUST (DF40)              | Выпускной распределительный вал (для моделей Suzuki DF40)                 |
|     | 12720-87J10-000 | CAMSHAFT, EXHAUST (DF40 E11 MODEL:03) | Выпускной распределительный вал (для моделей Suzuki DF40 2003 года "E11") |
|     | 12720-87J10-000 | CAMSHAFT, EXHAUST (DF40 MODEL:04~09)  | Выпускной распределительный вал (для моделей Suzuki DF40 2004-2009 года)  |
|     | 12720-87J10-000 | CAMSHAFT, EXHAUST (DF50)              | Выпускной распределительный вал (для моделей Suzuki DF50)                 |
| 003 | 12741-87J00-000 | SPROCKET, CAMSHAFT TIMING             | Звезда коленвала                                                          |
| 004 | 01550-0612A-000 | BOLT                                  | Болт                                                                      |
| 005 | 12891-73G01-000 | TAPPET (<-2891-73G00)                 | Стакан толкателя                                                          |
| 006 | 12911-73G01-000 | VALVE, INTAKE                         | Клапан впускной                                                           |
| 007 | 12915-73G20-000 | VALVE, EXHAUST                        | Клапан выпускной                                                          |
| 008 | 12921-87J10-000 | SPRING, VALVE (<-2921-87J00)          | Пружина клапана                                                           |
| 009 | 12931-78G00-000 | RETAINER, VALVE SPRING (<-2931-73G01) | Шайба упорная                                                             |
| 010 | 12932-24400-000 | COTTER, VALVE                         | Чека клапана                                                              |
| 011 | 12933-51E00-000 | SEAT, VALVE SPRING                    | Пружина                                                                   |
| 012 | 09289-05012-000 | SEAL, OIL                             | Сальник                                                                   |
| 013 | 12892-73G01-218 | SHIM, TAPPET (T:2.18)                 | Шайба регулировочная (T:2.18)                                             |
|     | 12892-73G01-220 | SHIM, TAPPET (T:2.20)                 | Шайба регулировочная (T:2.20)                                             |
|     | 12892-73G01-222 | SHIM, TAPPET (T:2.22)                 | Шайба регулировочная (T:2.22)                                             |
|     | 12892-73G01-224 | SHIM, TAPPET (T:2.24)                 | Шайба регулировочная (T:2.24)                                             |
|     | 12892-73G01-226 | SHIM, TAPPET (T:2.26)                 | Шайба регулировочная (T:2.26)                                             |
|     | 12892-73G01-228 | SHIM, TAPPET (T:2.28)                 | Шайба кулачка (T:2.28)                                                    |
|     | 12892-73G01-230 | SHIM, TAPPET (T:2.30)                 | Шайба кулачка (T:2.30)                                                    |
|     | 12892-73G01-232 | SHIM, TAPPET (T:2.32)                 | Шайба кулачка (T:2.32)                                                    |
|     | 12892-73G01-234 | SHIM, TAPPET (T:2.34)                 | Шайба кулачка (T:2.34)                                                    |
|     | 12892-73G01-236 | SHIM, TAPPET (T:2.36)                 | Шайба кулачка (T:2.36)                                                    |
|     | 12892-73G01-238 | SHIM, TAPPET (T:2.38)                 | Шайба кулачка (T:2.38)                                                    |
|     | 12892-73G01-240 | SHIM, TAPPET (T:2.40)                 | Шайба кулачка (T:2.40)                                                    |
|     | 12892-73G01-242 | SHIM, TAPPET (T:2.42)                 | Шайба кулачка (T:2.42)                                                    |
|     | 12892-73G01-244 | SHIM, TAPPET (T:2.44)                 | Шайба кулачка (T:2.44)                                                    |
|     | 12892-73G01-246 | SHIM, TAPPET (T:2.46)                 | Шайба кулачка (T:2.46)                                                    |
|     | 12892-73G01-248 | SHIM, TAPPET (T:2.48)                 | Шайба кулачка (T:2.48)                                                    |
|     | 12892-73G01-250 | SHIM, TAPPET (T:2.50)                 | Шайба кулачка (T:2.50)                                                    |
|     | 12892-73G01-252 | SHIM, TAPPET (T:2.52)                 | Шайба кулачка (T:2.52)                                                    |
|     | 12892-73G01-254 | SHIM, TAPPET (T:2.54)                 | Шайба кулачка (T:2.54)                                                    |
|     | 12892-73G01-256 | SHIM, TAPPET (T:2.56)                 | Шайба кулачка (T:2.56)                                                    |
|     | 12892-73G01-258 | SHIM, TAPPET (T:2.58)                 | Шайба кулачка (T:2.58)                                                    |
|     | 12892-73G01-260 | SHIM, TAPPET (T:2.60)                 | Шайба кулачка (T:2.60)                                                    |
|     | 12892-73G01-262 | SHIM, TAPPET (T:2.62)                 | Шайба кулачка (T:2.62)                                                    |
|     | 12892-73G01-264 | SHIM, TAPPET (T:2.64)                 | Шайба кулачка (T:2.64)                                                    |
|     | 12892-73G01-266 | SHIM, TAPPET (T:2.66)                 | Шайба кулачка (T:2.66)                                                    |
|     | 12892-73G01-268 | SHIM, TAPPET (T:2.68)                 | Шайба кулачка (T:2.68)                                                    |
|     | 12892-73G01-270 | SHIM, TAPPET (T:2.70)                 | Шайба кулачка (T:2.70)                                                    |
|     | 12892-73G01-272 | SHIM, TAPPET (T:2.72)                 | Шайба кулачка (T:2.72)                                                    |
|     | 12892-73G01-274 | SHIM, TAPPET (T:2.74)                 | Шайба кулачка (T:2.74)                                                    |
|     | 12892-73G01-276 | SHIM, TAPPET (T:2.76)                 | Шайба кулачка (T:2.76)                                                    |
|     | 12892-73G01-278 | SHIM, TAPPET (T:2.78)                 | Шайба кулачка (T:2.78)                                                    |



|     |                 |                       |                        |
|-----|-----------------|-----------------------|------------------------|
|     | 12892-73G01-280 | SHIM, TAPPET (T:2.80) | Шайба кулачка (T:2.80) |
|     | 12892-73G01-282 | SHIM, TAPPET (T:2.82) | Шайба кулачка (T:2.82) |
|     | 12892-73G01-284 | SHIM, TAPPET (T:2.84) | Шайба кулачка (T:2.84) |
|     | 12892-73G01-286 | SHIM, TAPPET (T:2.86) | Шайба кулачка (T:2.86) |
|     | 12892-73G01-288 | SHIM, TAPPET (T:2.88) | Шайба кулачка (T:2.88) |
|     | 12892-73G01-290 | SHIM, TAPPET (T:2.90) | Шайба кулачка (T:2.90) |
|     | 12892-73G01-292 | SHIM, TAPPET (T:2.92) | Шайба кулачка (T:2.92) |
|     | 12892-73G01-294 | SHIM, TAPPET (T:2.94) | Шайба кулачка (T:2.94) |
|     | 12892-73G01-296 | SHIM, TAPPET (T:2.96) | Шайба кулачка (T:2.96) |
|     | 12892-73G01-298 | SHIM, TAPPET (T:2.98) | Шайба кулачка (T:2.98) |
|     | 12892-73G01-300 | SHIM, TAPPET (T:3.00) | Шайба кулачка (T:3.00) |
| 014 | 04221-05109-000 | PIN                   | Стопор                 |


### ВПУСКНОЙ ТРУБОПРОВОД (INLET MANIFOLD)





| Номер на чертеже | Код по каталогу | Название (eng)                                                                   | Название (rus)                                                                                |
|------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 001              | 13111-87J00-000 | MANIFOLD, INTAKE (->3111-87J01, USED WITH 09403-18406, 09404-08205, 01550-08167) | Коллектор входа (09404-08205 - Струбина L:62, 01550-08167 - Bolt (8x16), 09403-18406 - Хомут) |
|                  | 13111-87J01-000 | MANIFOLD, INTAKE (DF40:151244~, DF50:151629~)                                    | Коллектор впускной (DF40:151244~, DF50:151629~)                                               |
|                  | 13111-87J02-000 | MANIFOLD, INTAKE (MODEL:05,06)                                                   | Коллектор впускной (для моделей 2005, 2006 года)                                              |
|                  | 13111-87J03-000 | MANIFOLD, INTAKE (DF40:681314~, DF50:682257~)                                    | Коллектор впускной (для моделей DF40:681314~, DF50:682257~)                                   |
| 002              | 13129-87J00-000 | INSULATOR, INTAKE MANIFOLD                                                       | -                                                                                             |
| 003              | 09168-12013-000 | GASKET                                                                           | Прокладка                                                                                     |
|                  | 09168-12013-000 | GASKET (DF40:681314~, DF50:682257~)                                              | Прокладка (для моделей DF40:681314~, DF50:682257~)                                            |
| 004              | 09247-12104-000 | PLUG                                                                             | Заглушка T D C                                                                                |
|                  | 09247-12104-000 | PLUG (DF40:681314~, DF50:682257~)                                                | Заглушка T D C (для моделей DF40:681314~, DF50:682257~)                                       |
| 005              | 01421-06407-000 | BOLT, STUD                                                                       | Шпилька                                                                                       |
| 006              | 01421-08457-000 | BOLT, STUD                                                                       | Шпилька                                                                                       |
| 007              | 01550-06407-000 | BOLT                                                                             | Болт                                                                                          |
| 008              | 01550-06507-000 | BOLT                                                                             | Болт                                                                                          |
| 009              | 01550-08557-000 | BOLT                                                                             | Болт                                                                                          |
| 010              | 08316-10067-000 | NUT                                                                              | Гайка                                                                                         |
| 011              | 08316-10087-000 | NUT                                                                              | Гайка                                                                                         |


ГЛУШИТЕЛЬ (SILENCER) (ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 1999 И 2000 ГОДА)



| Номер на чертеже | Код по каталогу | Название (eng)                | Название (rus)                      |
|------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 001              | 13710-87J00-000 | ARRESTER, FLAME               | Предохранитель зажигания            |
| 002              | 13810-87J00-000 | SILENCER                      | Глушитель                           |
| 003              | 13851-87J01-000 | SEAL, SILENCER (<-3851-87J00) | Уплотнение глушителя (<-3851-87J00) |
| 004              | 13852-87J00-000 | PLATE, SEAL SILENCER          | Плата уплотнения глушителя          |
| 005              | 18145-84380-000 | SILENCER, IAC VALVE           | Клапан невозвратный                 |
| 006              | 18146-84380-000 | CLAMP, ISC SILENCER           | Зажим клапана                       |
| 007              | 01550-06127-000 | BOLT                          | Болт                                |
| 008              | 09169-06067-000 | WASHER                        | Шайба                               |
| 009              | 09320-08013-000 | CUSHION                       | Крышка рамы                         |

|     |                 |                               |                                |
|-----|-----------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 010 | 09320-09039-000 | CUSHION                       | Валик глушителя                |
| 011 | 09355-70125-600 | HOSE (L:600->0)               | Шланг (L:600->0)               |
| 012 | 01550-06257-000 | BOLT                          | Болт                           |
| 013 | 09355-70125-600 | HOSE (SIL TO IAC) (L:600->10) | Шланг (SIL TO IAC) (L:600->10) |
| 014 | 09355-70125-600 | HOSE (IAC TO THB) (L:600->0)  | Шланг (IAC TO THB) (L:600->0)  |
| 015 | 18117-84380-000 | VALVE, IAC                    | Клапан                         |
| 016 | 08316-10067-000 | NUT                           | Гайка                          |
| 017 | 09169-06081-000 | WASHER (<-9169-06073)         | Шайба (<-9169-06073)           |
| 018 | 09401-11407-000 | CLIP                          | Крепёж                         |


### ГЛУШИТЕЛЬ (SILENCER) (ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 2001 - 2006 ГОДА)



| Номер на чертеже | Код по каталогу | Название (eng)  | Название (rus)                           |
|------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------|
| 001              | 13710-87J00-000 | ARRESTER, FLAME | Предохранитель зажигания (искрогаситель) |
| 002              | 13810-87J15-000 | SILENCER        | Глушитель                                |

|     |                 |                                       |                                     |
|-----|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 003 | 13816-87J00-000 | BAND, SILENCER                        | Лента звукоглушителя                |
| 004 | 13851-87J01-000 | SEAL, SILENCER (<-3851-87J00)         | Уплотнение глушителя (<-3851-87J00) |
| 005 | 13852-87J00-000 | PLATE, SEAL SILENCER                  | Плата уплотнения глушителя          |
| 006 | 18145-84380-000 | SILENCER, ISC VALVE                   | Клапан невозвратный                 |
| 007 | 18146-84380-000 | CLAMP, ISC SILENCER                   | Зажим клапана                       |
| 008 | 09169-06067-000 | WASHER                                | Шайба                               |
| 009 | 09320-08013-000 | CUSHION                               | Крышка рамы                         |
| 010 | 09320-09039-000 | CUSHION                               | Валик глушителя                     |
| 011 | 09352-70113-600 | HOSE (L:600->0)                       | Шланг (L:600->0)                    |
| 012 | 01550-06257-000 | BOLT                                  | Болт                                |
| 013 | 18117-84380-000 | VALVE, IAC                            | Клапан                              |
| 014 | 09169-06081-000 | WASHER (<-9169-06073)                 | Шайба (<-9169-06073)                |
| 015 | 08316-10067-000 | NUT                                   | Гайка                               |
| 016 | 09352-70113-600 | HOSE (SILENCER TO IAC)<br>(L:600->10) | Шланг (SILENCER TO IAC) (L:600->10) |
| 017 | 09355-70125-600 | HOSE (IAC TO THB) (L:600->0)          | Шланг (IAC TO THB) (L:600->0)       |
| 018 | 09401-11407-000 | CLIP                                  | Крепёж                              |
|     | 17818-90J00-000 | CLIP (MODEL:06)                       | Крепёж (для моделей 2006 года)      |

FIG.10A




| Номер на чертеже | Код по каталогу | Название (eng)                | Название (rus)                                        |
|------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 001              | 13710-87J00-000 | ARRESTER, FLAME               | Предохранитель зажигания                              |
|                  | 13710-87J10-000 | ARRESTER, FLAME (MODEL:07~09) | Предохранитель зажигания (для моделей 2007-2009 года) |



|     |                 |                                    |                                                   |
|-----|-----------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 002 | 13810-87J15-000 | SILENCER                           | Глушитель                                         |
|     | 13810-87J20-000 | SILENCER (MODEL:07~09)             | Глушитель (для моделей 2007-2009 года)            |
| 003 | 13816-87J00-000 | BAND, SILENCER                     | Лента звукоглушителя                              |
| 004 | 13851-87J01-000 | SEAL, SILENCER (<-3851-87J00)      | Уплотнение глушителя                              |
| 004 | 13851-87J10-000 | SEAL, SILENCER (MODEL:07~09)       | Уплотнение глушителя (для моделей 2007-2009 года) |
| 005 | 13852-87J00-000 | PLATE, SEAL SILENCER               | Пластика, уплотнение глушителя                    |
| 006 | 18145-84380-000 | SILENCER, ISC VALVE                | Клапан невозвратный                               |
| 007 | 18146-87J00-000 | CLAMP, ISC SILENCER                | Зажим глушителя                                   |
| 008 | 09169-06067-000 | WASHER                             | Шайба                                             |
|     | 09169-06075-000 | WASHER (MODEL:07~09)               | Шайба (для моделей 2007-2009 года)                |
| 009 | 09320-08013-000 | CUSHION                            | Упругая прокладка                                 |
| 010 | 09320-09039-000 | CUSHION                            | Упругая прокладка                                 |
| 011 | 09402-60208-000 | CLAMP, SILENCER                    | Зажим глушителя                                   |
| 012 | 01550-06257-000 | BOLT                               | Болт                                              |
|     | 09116-06202-000 | BOLT (W/WASHER)                    | Болт (без шайбы)                                  |
| 013 | 18117-84380-000 | VALVE, IAC                         | Клапан                                            |
| 014 | 09169-06081-000 | WASHER (<-9169-06073)              | Шайба                                             |
| 015 | 08316-10067-000 | NUT                                | Гайка                                             |
| 016 | 09352-70113-600 | HOSE (SILENCER TO IAC) (L:600->10) | Шланг топливный                                   |
| 017 | 09355-70125-600 | HOSE (IAC TO THB) (L:600->0)       | Шланг топливный                                   |
| 018 | 17818-90J00-000 | CLIP                               | Зажим                                             |
| 019 | 18141-87J00-000 | HOSE, ISC                          | Шланг, ISC                                        |
| 020 | 09251-07003-000 | CAP, SILENCER                      | Колпачок глушителя                                |
| 021 | 09408-00105-000 | CLAMP, HOSE                        | Зажим шланга                                      |
| 022 | 09403-13408-000 | CLAMP, ISC HOSE                    | Зажим, ISC шланга                                 |
| 023 | 01550-06127-000 | BOLT, HOSE CLAMP                   | Болт, зажим шланга                                |


**FIG.12**



DF40 50 E01\_012  
FUEL VAPOR SEPARATOR


| Номер на чертеже | Код по каталогу | Название (eng)                                              | Название (rus)                                     |
|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 001              | 15600-87J01-000 | SEPARATOR, FUEL VAPOR (MODEL:00)                            | Сепаратор топливного пара (для моделей 2000)       |
|                  | 15600-87J11-000 | SEPARATOR, FUEL VAPOR (MODEL:01~09)                         | Сепаратор топливного пара (для моделей 2001-2009)  |
| 002              | 15650-99E00-000 | FLOAT                                                       | Поплавок                                           |
| 003              | 15654-99E00-000 | PIN                                                         | Стопор                                             |
| 004              | 13370-99E00-000 | VALVE, NEEDLE WITH VALVE SEAT                               | Клапан                                             |
| 005              | 02112-0408A-000 | SCREW                                                       | Винт                                               |
| 006              | 13373-39110-000 | PLATE                                                       | Плата клапана                                      |
| 007              | 15683-87J00-000 | HOSE, DRAIN                                                 | Шланг                                              |
| 008              | 15627-99E00-000 | SCREW (L:70)                                                | Винт (L:70)                                        |
| 009              | 15628-99E00-000 | SCREW (L:15)                                                | Винт (L:15)                                        |
| 010              | 15629-99E10-000 | SCREW, DRAIN                                                | Винт дренажный                                     |
| 011              | 15641-99E00-000 | FILTER, FUEL PUMP                                           | Фильтр топливный                                   |
| 012              | 02112-0510A-000 | SCREW                                                       | Винт                                               |
| 013              | 15626-99E00-000 | O RING                                                      | Уплотнительное кольцо                              |
| 014              | 15200-87J10-000 | PUMP, FUEL (<-5200-87J00)                                   | Насос топливный                                    |
| 015              | 15760-87J00-000 | REGULATOR                                                   | Регулятор                                          |
| 016              | 15642-87J00-000 | PLATE                                                       | Пластина                                           |
| 016A             | 15612-99E00-000 | COVER, SEPARATOR                                            | корпус сепаратор                                   |
| 016B             | 15613-99E00-000 | O RING                                                      | Уплотнительное кольцо                              |
| 016C             | 15614-99E00-000 | SCREW                                                       | Винт                                               |
| 017              | 15410-98500-000 | FILTER, FUEL                                                | Топливный фильтр                                   |
| 018              | 15661-87J01-000 | JET, EVAPORATION HOSE                                       | Жиклер                                             |
| 019              | 18498-87JC0-000 | PROTECTOR (L:450) (L:450->10)                               | Протектор (L:450)                                  |
| 020              | 18498-87JC0-000 | PROTECTOR (L:450) (L:450->00)                               | Протектор (L:450)                                  |
| 021              | 18498-87JC0-000 | PROTECTOR (L:450)                                           | Протектор (L:450)                                  |
| 022              | 09320-20008-000 | CUSHION                                                     | Упругая прокладка                                  |
| 023              | 09352-50823-600 | HOSE (L:600->60)                                            | Шланг испарений (L:600->60)                        |
| 024              | 09352-50823-600 | HOSE (L:600->50)                                            | Шланг испарений (L:600->50)                        |
| 025              | 09352-50823-600 | HOSE (L:600->10)                                            | Шланг испарений (L:600->10)                        |
| 026              | 09359-40701-600 | HOSE (L:600->20)                                            | Шланг испарений (L:600->20)                        |
| 027              | 09367-06002-000 | 3 WAY                                                       | Направляющая тройник                               |
| 028              | 17813-90J00-000 | CLIP (<-9401-08409)                                         | Зажимная скоба, крепеж                             |
| 029              | 09408-00189-000 | CLAMP                                                       | Скоба                                              |
| 030              | 09169-06067-000 | WASHER (DF40:~422684, DF50:~424593)                         | Шайба (DF40:~422684, DF50:~424593)                 |
| 031              | 09320-09039-000 | CUSHION                                                     | Валик глушителя                                    |
| 032              | 09160-06084-000 | WASHER (PLANE) (DF40:422685~MODEL:05, DF50:424594~MODEL:05) | Шайба (DF40:422685~MODEL:05, DF50:424594~MODEL:05) |
| 033              | 09169-06075-000 | WASHER (DF40:422685~, DF50:424594~)                         | Шайба (DF40:422685~, DF50:424594~)                 |
| 034              | 01550-06257-000 | BOLT                                                        | Болт                                               |
|                  | 09116-06202-000 | BOLT (W/WASHER) (MODEL:06~09)                               | Болт без шайбы (модели:2006-2009)                  |
| 035              | 09404-06435-000 | CLAMP                                                       | Скоба                                              |
| 036              | 15660-87J00-000 | HOSE SET, EVAPORATION (OPT, REF.NO.17~29)                   | Установочный комплект, испаритель (запчасти 17-29) |

ОТДЕЛИТЕЛЬ ПАРОВ ТОПЛИВА (FUEL VAPOR SEPARATOR) (МОДЕЛИ 1999 ГОДА)



| Номер на чертеже | Код по каталогу | Название (eng)                       | Название (rus)                              |
|------------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| 001              | 15600-87J00-000 | SEPARATOR, FUEL VAPOR (->5600-87J01) | Сепаратор в сборе (->5600-87J01)            |
| 002              | 15650-99E00-000 | FLOAT                                | Поплавок                                    |
| 003              | 15654-99E00-000 | PIN                                  | Стопор                                      |
| 004              | 13370-99E00-000 | VALVE, NEEDLE (WITH VALVE SEAT)      | Игольчатый клапан (вместе с клапаном седло) |
| 005              | 02112-04083-000 | SCREW                                | Винт                                        |
| 006              | 13373-39110-000 | PLATE                                | Плата клапана                               |
| 007              | 15683-87J00-000 | HOSE, DRAIN                          | Шланг дренажный                             |
| 008              | 15627-99E00-000 | SCREW (L:70)                         | Винт (L:70)                                 |
| 009              | 15628-99E00-000 | SCREW (L:15)                         | Винт (L:15)                                 |
| 010              | 15629-99E10-000 | SCREW, DRAIN (<-5629-99E00)          | Винт дренажный (<-5629-99E00)               |
| 011              | 15641-99E00-000 | FILTER, FUEL PUMP                    | Фильтр топливного насоса                    |
| 012              | 02112-05103-000 | SCREW (L:13) (<-5642-99E00)          | Винт (L:13) (<-5642-99E00)                  |
| 013              | 15626-99E00-000 | O RING                               | Уплотнительное кольцо                       |
| 014              | 15200-87J10-000 | PUMP, FUEL (<-5200-87J00)            | Насос топливный (<-5200-87J00)              |
| 015              | 15760-87J00-000 | REGULATOR                            | Регулятор                                   |
| 016              | 15642-87J00-000 | PLATE                                | Пластина                                    |
| 017              | 02112-05103-000 | SCREW                                | Винт                                        |
| 018              | 18498-87JC0-000 | PROTECTOR (L:450->00, <-8498-87J00)  | Протектор (L:450->00, <-8498-87J00)         |
| 019              | 09169-06067-000 | WASHER                               | Шайба                                       |
| 020              | 09320-09039-000 | CUSHION                              | Валик глушителя                             |
| 021              | 09352-50823-600 | HOSE (L:600->10)                     | Шланг испарений (L:600->10)                 |
| 022              | 09401-08409-000 | CLIP                                 | Крепёж                                      |
| 023              | 02162-06257-000 | BOLT                                 | Болт                                        |
| 024              | 15661-87J01-000 | JET, EVAPORATION HOSE                | Жиклер, шланг испарений                     |


# ИНЖЕКТОР (FUEL INJECTOR)





| Номер на чертеже | Код по каталогу | Название (eng)                                            | Название (rus)                         |
|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 001              | 15410-87J00-000 | FILTER, HIGH PRESSURE FUEL                                | Фильтр топливный, в сборе              |
| 002              | 15710-87J00-000 | INJECTOR, FUEL                                            | Форсунка в сборе                       |
| 002A             | 15761-94900-000 | O RING, UPPER                                             | Кольцо верхнее                         |
| 002B             | 15771-94900-000 | O RING, LOWER                                             | Кольцо нижнее                          |
| 003              | 15741-87J00-000 | STOPPER, FUEL INJECTOR                                    | Стопор топливного впрыска              |
| 004              | 15751-94900-000 | CUSHION, FUEL INJECTOR                                    | -                                      |
| 005              | 15830-87J10-000 | JOINT, FUEL MAIN                                          | Соединение шланга                      |
| 006              | 09160-06084-000 | WASHER                                                    | Шайба 6.5X18X1                         |
| 007              | 09169-06062-000 | WASHER                                                    | Прокладка                              |
| 008              | 09320-08501-000 | CUSHION                                                   | Валик                                  |
| 009              | 18498-99E20-000 | PROTECTOR, FUEL HOSE (L:450)<br>(L:450->90, <-8498-87J40) | Протектор топливного шланга (L:450)    |
| 010              | 18498-99E20-000 | PROTECTOR, FUEL HOSE (L:450)<br>(L:450->40, <-8498-87J60) | Протектор топливного шланга (L:450)    |
| 011              | 15681-87J00-000 | HOSE, FUEL (TANK TO FF)                                   | Шланг топливный                        |
| 012              | 09356-75137-600 | HOSE (3 WAY TO SEPARATOR) (L:600->20)                     | Шланг топливный                        |
| 013              | 09356-75137-600 | HOSE (JOINT TO SEPARATOR) (L:600->70)                     | Шланг топливный                        |
| 014              | 17822-90J00-000 | CLIP (<-9401-11414)                                       | Крепёж                                 |
| 015              | 09403-18410-000 | CLAMP (MODEL:01~09)                                       | Хомут (для моделей 2001-2009 года)     |
| 016              | 01500-06257-000 | BOLT                                                      | Болт                                   |
| 017              | 01550-06127-000 | BOLT                                                      | Болт                                   |
| 018              | 01550-08167-000 | BOLT (MODEL:01~09)                                        | Болт 8x16 (для моделей 2001-2009 года) |
| 019              | 07120-06167-000 | BOLT                                                      | Болт                                   |
| 020              | 09404-06434-000 | CLAMP (L:95) (~MODEL:00)                                  | Хомут (для моделей до 2000 года)       |
| 021              | 01550-06127-000 | BOLT (~MODEL:00)                                          | Болт (для моделей до 2000 года)        |


FIG.14



| Номер | Код по каталогу | Название (eng) | Название (rus) |
|-------|-----------------|----------------|----------------|
|-------|-----------------|----------------|----------------|

| на<br>чертеже |                 |                                                              |                                                                                 |
|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 001           | 15100-87J0V-000 | PUMP, FUEL (<-5100-87J00)                                    | Насос топливный                                                                 |
| 002           | 15170-99E0V-000 | DIAPHRAGM SET                                                | Комплект диафрагмы                                                              |
| 003           | 15251-93E00-000 | SCREW                                                        | Винт                                                                            |
| 004           | 15410-87J10-000 | FILTER, FUEL (<-5410-60C00)                                  | Фильтр топливный                                                                |
| 005           | 15420-87J10-000 | BRACKET, FUEL FILTER (<-5420-87J00)                          | Кронштейн топливного фильтра                                                    |
| 006           | 18498-99E10-000 | PROTECTOR, FUEL HOSE (L:610)<br>(L:610->00, MODEL:99)        | Протектор топливный                                                             |
| 007           | 18498-99E10-000 | PROTECTOR, FUEL HOSE (L:610)<br>(L:610->40, <-8498-87J20)    | Протектор топливный                                                             |
| 008           | 18498-99E10-000 | PROTECTOR, FUEL HOSE (L:610)<br>(L:610->20, <-8498-87J30)    | Протектор топливный                                                             |
| 009           | 34980-60B00-000 | CLAMP, FUEL HOSE (MODEL:99)                                  | Струбцина                                                                       |
| 010           | 09280-26005-000 | O RING (D:2.4,ID:26.2)                                       | Кольцо (D:2.4,ID:26.2)                                                          |
| 011           | 09355-70125-00B | HOSE (CONN TO FILTER) (L:2000->40, MODEL:99)                 | Шланг топливный (соединитель - фильтр)                                          |
| 012           | 15682-87J00-000 | HOSE (PUMP TO SEPARATOR)                                     | Шланг топливный                                                                 |
| 012           | 15682-87J10-000 | HOSE (PUMP TO SEPARATOR)<br>(DF50WT,50WQH, MODEL:09)         | Шланг топливный (для моделей 2009 года и DF50WT,50WQH)                          |
| 013           | 09355-70125-600 | HOSE (FILTER TO PUMP) (L:600->00)                            | Шланг топливный (от фильтра к насосу)                                           |
| 013           | 09355-70129-600 | HOSE (FILTER TO PUMP)<br>(L:600->00, DF50WT,50WQH, MODEL:09) | Шланг топливный (от фильтра к насосу)<br>(для моделей 2009 года и DF50WT,50WQH) |
| 014           | 17818-90J00-000 | CLIP (<-9401-11407)                                          | Крепёж                                                                          |
| 015           | 01550-06127-000 | BOLT                                                         | Болт                                                                            |
| 016           | 01550-06257-000 | BOLT                                                         | Болт                                                                            |
| 017           | 15191-87J00-000 | HOSE, FUEL (CONN TO FILTER)<br>(MODEL:00~08)                 | Шланг топливный (для моделей 2000-2008 года)                                    |
| 017           | 15191-87J10-000 | HOSE, FUEL (CONN TO FILTER)<br>(DF50WT,50WQH, MODEL:09)      | Шланг топливный (для моделей 2009 года и DF50WT,50WQH)                          |
| 018           | 18498-99E10-000 | PROTECTOR, FUEL HOSE (L:610->80, MODEL:00~09)                | Протектор топливный (для моделей 2000-2009 года)                                |
| 019           | 18498-99E10-000 | PROTECTOR, FUEL HOSE (L:610)<br>(L:610->70, MODEL:00~09)     | Протектор топливный (для моделей 2000-2009 года)                                |
| 020           | 09403-13408-000 | CLAMP (MODEL:00~09)                                          | Хомут (для моделей 2000-2009 года)                                              |
| 021           | 29404-93J10-000 | CLAMP (MODEL:00~09, <-9404-06432)                            | Хомут (для моделей 2000-2009 года)                                              |
| 022           | 15410-87J30-000 | FILTER, FUEL (DF40:680208~, DF50:680639~)                    | Фильтр топливный                                                                |
| 023           | 15419-87J00-000 | CAP, FUEL FILTER                                             | Стакан топливного фильтра                                                       |
| 024           | 17818-90J00-000 | CLIP, FUEL HOSE                                              | Крепёж                                                                          |
| 025           | 15421-87J30-000 | BRACKET, FUEL FILTER<br>(DF40:680208~, DF50:680639~)         | Кронштейн топливного фильтра                                                    |
| 026           | 15422-96J00-000 | CLIP, FUEL FILTER (DF40:680208~, DF50:680639~)               | Струбцина фильтра                                                               |


# ВОДЯНОЙ НАСОС (WATER PUMP)



| Номер на чертеже | Код по каталогу | Название (eng)                                                          | Название (rus)                                                                   |
|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 001              | 17410-95D11-000 | CASE, WATER PUMP (DF40T,40QH, DF50T,50QH)                               | Корпус водной помпы (модели DF40T,40QH, DF50T,50QH)                              |
|                  | 17411-94421-000 | CASE, WATER PUMP (DF40:422328~, DF50:423475~)                           | Корпус водной помпы (модели DF40:422328~, DF50:423475~)                          |
|                  | 17410-94431-000 | CASE, WATER PUMP (DF50WT,50WQH)                                         | Корпус водной помпы (модели DF50WT,50WQH)                                        |
| 002              | 09282-17007-000 | SEAL, WATER PUMP CASE (DF40:~422327, DF50:~423474)                      | Сальник                                                                          |
| 003              | 17461-96312-000 | IMPELLER, WATER PUMP (<-7461-96310)                                     | Крыльчатка водной помпы                                                          |
| 004              | 17471-94401-000 | PANEL, PUMP CASE UNDER (DF40T,40QH, DF50T, 50QH)                        | Пластина помпы, верхняя (модели DF40T,40QH, DF50T,50QH)                          |
|                  | 17471-94411-000 | PANEL, PUMP CASE UNDER (DF50WT,50WQH)                                   | Пластина помпы, верхняя (модели DF50WT,50WQH)                                    |
| 005              | 17472-96302-000 | GASKET, PUMP CASE UNDER                                                 | Прокладка панели                                                                 |
| 006              | 17560-87J11-000 | TUBE, WATER (S)                                                         | Трубка водная (S)                                                                |
|                  | 17560-87J01-000 | TUBE, WATER (L)                                                         | Трубка водная (L)                                                                |
|                  | 17560-87J21-000 | TUBE, WATER (X) (DF50WT,50WQH)                                          | Трубка водная (X)                                                                |
| 007              | 17563-94400-000 | GROMMET, WATER TUBE UPPER                                               | Втулка водной трубы, верхняя                                                     |
| 008              | 17565-94400-000 | GROMMET, WATER TUBE MIDDLE (TYPE:L,X)                                   | Втулка водной трубы, средняя (модели L и X)                                      |
| 009              | 17566-94400-000 | GROMMET, WATER TUBE LOWER                                               | Втулка водной трубы, нижняя                                                      |
| 010              | 17631-96320-000 | FILTER, WATER                                                           | Фильтр водный                                                                    |
| 011              | 17635-87E00-000 | FILTER, SUB WATER                                                       | Фильтр водный                                                                    |
|                  | 17635-87E10-000 | FILTER, SUB WATER (OPT)                                                 | Фильтр водный                                                                    |
| 012              | 09108-06060-000 | BOLT, STUD (6X18)                                                       | Шпилька (6x18)                                                                   |
| 013              | 09108-06061-000 | BOLT, STUD (6X35)                                                       | Шпилька (6X35)                                                                   |
| 014              | 09125-05046-000 | SCREW (5X12)                                                            | Винт (5X12)                                                                      |
| 015              | 29141-93J00-000 | NUT (<-9140-06020)                                                      | Гайка                                                                            |
| 016              | 29162-93J00-000 | LOCK WASHER (<-9162-06006)                                              | Шайба блокирующая                                                                |
| 017              | 09420-04006-000 | KEY                                                                     | Ключ                                                                             |
| 018              | 03142-04309-000 | SCREW                                                                   | Винт                                                                             |
| 019              | 09116-06094-000 | BOLT (6X15)                                                             | Болт 6X15                                                                        |
| 020              | 56130-94413-0EP | HOUSING, DRIVE SFT BRG (BLACK) (MODEL:99~04)                            | Плита редуктора (модели 1999-2004 года)                                          |
|                  | 56130-87J00-0EP | HOUSING, DRIVE SFT BRG (BLACK) (DF40:510001~510209, DF50:510001~510465) | Корпус торсионного вала (черный) (модели DF40:510001~510209, DF50:510001~510465) |
|                  | 56130-94413-0EP | HOUSING, DRIVE SFT BRG (BLACK) (DF40:510210~, DF50:510466~)             | Корпус торсионного вала (черный) (модели DF40:510210~, DF50:510466~)             |
| 021              | 09263-25025-000 | BEARING (MODEL:99~04)                                                   | Подшипник 25X33X15 (модели 1999-2004 года)                                       |
|                  | 09263-25025-000 | BEARING (DF40:510210~, DF50:510466~)                                    | Подшипник 25X33X15 (модели DF40:510210~, DF50:510466~)                           |
| 022              | 09282-17005-000 | SEAL, OIL                                                               | Сальник                                                                          |
| 023              | 17400-96352-000 | WATER PUMP REPAIR KIT (OPT, REF.NO:3,4,5,17)                            | Ремкомплект водного насоса (запчасти №3,4,5,17)                                  |




# ТЕРМОСТАТ (THERMOSTAT)





| Номер на чертеже | Код по каталогу | Название (eng)                                                 | Название (rus)                                   |
|------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 001              | 11196-87J00-000 | HOSE, WATER RETURN                                             | Шланг водный                                     |
|                  | 11196-87J10-000 | HOSE, WATER RETURN MODEL:00~09                                 | Шланг водный (модели 2000-2009 года)             |
| 002              | 17615-87J00-000 | COVER, WATER PRESS VALVE                                       | Крышка                                           |
| 003              | 17616-87J00-000 | GASKET, PRESS VALVE COVER                                      | Прокладка прессуры                               |
| 004              | 17621-87J00-000 | CASE, WATER PRESS VALVE                                        | Корпус прессуры                                  |
| 005              | 17660-99E01-000 | VALVE, WATER PRESS (<-7660-99E00)                              | Клапан водной прессуры                           |
| 006              | 17670-93962-000 | THERMOSTAT (50°C) (MODEL:99)                                   | Термостат 50°C (модель 1999 года)                |
|                  | 17670-94402-000 | THERMOSTAT (60°C) (MODEL:00~09)                                | Термостат (60°C) (модели 2000-2009 года)         |
|                  | 17670-94402-000 | THERMOSTAT (60°C) (OPT MODEL:99~09)                            | Термостат (60°C) (опция) (модели 2000-2009 года) |
|                  | 17670-87J00-000 | THERMOSTAT (72°C) (OPT MODEL:01~09)                            | Термостат (72°C) (опция) (модели 2000-2009 года) |
| 007              | 17681-87J01-019 | COVER, THERMOSTAT (BLACK)                                      | Крышка термостата (чёрный цвет)                  |
|                  | 17681-87J01-000 | COVER, THERMOSTAT (MODEL:04~09)                                | Крышка термостата (модели 2004-2009 года)        |
| 008              | 17685-87D10-000 | GASKET, THERMOSTAT COVER                                       | Прокладка, термостат                             |
| 009              | 09116-06175-000 | BOLT (6X42)                                                    | Болт 6X42                                        |
| 010              | 09352-50903-600 | HOSE (3 WAY TO PAN) (L:600->0)                                 | Шланг 5X9X600                                    |
| 011              | 09352-50903-600 | HOSE (HOLDER TO 3 WAY) (L:600->50)                             | Шланг 5X9X600                                    |
|                  | 09352-50903-600 | HOSE (HOLDER TO 3 WAY) (L:600->00, DF40:371594~, DF50:372129~) | Шланг 5X9X600                                    |
| 012              | 09352-50903-600 | HOSE (3 WAY TO SEPARATOR) (L:600->20)                          | Шланг 5X9X600                                    |
| 013              | 09352-50903-600 | HOSE (SEPARATOR TO E/H) (L:600->90)                            | Шланг 5X9X600                                    |
| 014              | 09367-06002-000 | 3 WAY                                                          | Соединение 3-х стороннее                         |
| 015              | 17814-90J00-000 | CLIP (<-9401-08411)                                            | 09401-08413-000                                  |
| 016              | 17833-90J00-000 | CLIP (<-9401-25404)                                            | 09401-25406-000                                  |
| 017              | 01550-06257-000 | BOLT                                                           | Болт                                             |
| 018              | 01550-06407-000 | BOLT                                                           | Болт                                             |
|                  | 29404-93J10-000 | CLAMP (<-9404-06432)                                           | Струбцина переключателя                          |


# ДРОССЕЛЬ ГАЗА (THROTTLE BODY)



| Номер на чертеже | Код по каталогу | Название (eng)                | Название (rus)                              |
|------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
| 001              | 13421-87J00-000 | GASKET, THROTTLE BODY         | Прокладка дросселя                          |
| 002              | 13300-87J00-000 | BODY, THROTTLE (W/CTP SWITCH) | Корпус дросселя в сборе                     |
| 003              | 01550-06507-000 | BOLT                          | Болт                                        |
| 004              | 13510-87J00-000 | ROD, THROTTLE                 | Шпилька                                     |
| 005              | 19121-87J00-000 | LEVER, THROTTLE CONTROL       | Рукоятка дросселя                           |
| 006              | 19131-95502-000 | CONNECTOR                     | Соединение (коннектор)                      |
| 007              | 19148-87J00-000 | LEVER, THROTTLE (DF40)        | Рукоятка дросселя (для моделей Suzuki DF40) |
|                  | 19148-87J10-000 | LEVER, THROTTLE (DF40 E11)    | Ручка дросселя (для Suzuki DF40, E11,       |

|     |                 |                                          |                                                  |
|-----|-----------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|     |                 | MODEL:03)                                | модели 2003 года)                                |
|     | 19148-87J10-000 | LEVER, THROTTLE (DF40<br>MODEL:04~09)    | (для Suzuki DF40, E11, модели 2004-2009<br>года) |
|     | 19148-87J00-000 | LEVER, THROTTLE (DF50)                   | (для Suzuki DF50)                                |
| 008 | 67473-89J00-000 | PIN, REMOCON CONNECTOR<br>(<-7473-99E00) | Штифт                                            |
| 009 | 09119-05010-000 | PIVOT                                    | Ось ручки дросселя                               |
| 010 | 09140-05005-000 | NUT                                      | Гайка                                            |
| 011 | 09160-06046-000 | WASHER (6.5X20X1.5)                      | Шайба (6.5x20x1.5)                               |
| 012 | 09180-06186-000 | SPACER (6.2X12.6X21)                     | Прокладка ручки дросселя №2<br>(6.2x12.6x21)     |
| 013 | 01550-06357-000 | BOLT                                     | Болт рукоятки дросселя №2                        |
| 014 | 01550-06257-000 | BOLT                                     | Болт                                             |


# МАСЛЯНЫЙ НАСОС (OIL PUMP)



| Номер на чертеже | Код по каталогу | Название (eng)                            | Название (rus)                                               |
|------------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 001              | 16100-87J01-019 | CASE, OIL PUMP (BLACK) (<-6100-87J00-019) | Корпус масляного насоса                                      |
|                  | 16100-87J10-000 | CASE, OIL PUMP (BLACK) (MODEL:04~09)      | Корпус масляного насоса (черный, для моделей 2004-2009 года) |

|     |                 |                                                     |                                                                |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 002 | 16130-70B01-000 | ROTOR SET, OIL PUMP                                 | Комплект ротора, масляный насос                                |
| 003 | 16150-60A20-000 | VALVE SET, OIL PUMP RELIEF (<-6150-60A00)           | Комплект клапана масляного насоса                              |
| 004 | 08331-4115A-000 | CIRCLIP                                             | Стопорное кольцо (пружинное)                                   |
| 005 | 16161-87J00-000 | PLATE, OIL PUMP ROTOR                               | Плата масляного насоса                                         |
| 006 | 02122-0616A-000 | SCREW                                               | Винт                                                           |
| 007 | 16520-87J00-000 | STRAINER, OIL                                       | Стрейнер масла                                                 |
| 008 | 29116-93J10-000 | BOLT (<-9116-08114)                                 | Болт (8X35)                                                    |
| 009 | 09160-18031-000 | WASHER (18.5X28X2.6)                                | Прокладка (18.5X28X2.6)                                        |
| 010 | 11118-98J00-000 | PLUG                                                | Заглушка                                                       |
| 011 | 09248-18006-000 | PLUG                                                | Заглушка                                                       |
|     | 09248-18010-000 | PLUG (DF40:510326~, DF50:510757~)                   | Заглушка (модели DF40:510326~, DF50:510757~)                   |
| 012 | 09280-16005-000 | O RING (D:2.4 ID:15.8)                              | Кольцо уплотнительное (D:2.4 ID:15.8)                          |
| 013 | 01570-0616A-000 | BOLT                                                | Болт                                                           |
| 014 | 16510-87J00-000 | FILTER ASSY, OIL                                    | Фильтр масляный, в сборе                                       |
| 015 | 04221-08149-000 | PIN                                                 | Болт                                                           |
| 016 | 16910-87J00-000 | GAUGE, OIL LEVEL                                    | Датчик уровня масла                                            |
| 017 | 16930-87J00-000 | GUIDE, OIL LEVEL GAUGE                              | Направляющая датчика уровня масла                              |
|     | 16930-87J01-000 | GUIDE, OIL LEVEL GAUGE (DF40:151407~, DF50:151961~) | Направляющая датчика уровня масла (DF40:151407~, DF50:151961~) |
| 018 | 09280-09008-000 | O RING (D:2.1, ID:8.8)                              | Кольцо уплотнительное (D:2.1, ID:8.8)                          |
| 019 | 01550-06127-000 | BOLT                                                | Болт                                                           |

# ПОДДОН МАСЛЯНОГО КАРТЕРА (OIL PAN)




| Номер на чертеже | Код по каталогу | Название (eng)                 | Название (rus)              |
|------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 001              | 11489-87J00-000 | GASKET, OIL PAN                | Прокладка масляного поддона |
| 002              | 11500-87J04-019 | PAN, OIL (BLACK)               | Поддон маслянный (чёрный)   |
| 003              | 61155-99E01-000 | TUBE, WATER INDICATOR (<-1155- | Трубка водного индикатора   |



|     |                 |                                     |                                                    |
|-----|-----------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
|     |                 | 99E00)                              |                                                    |
| 004 | 61150-99E00-000 | COVER, WATER INDICATOR TUBE         | Крышка индикатора                                  |
| 005 | 09280-09005-000 | O RING (D:1.9,ID:8.6)               | Кольцо коленвала (D:1.9, ID:8.6)                   |
| 006 | 09108-10127-000 | BOLT, STUD                          | Шпилька 10x14                                      |
| 007 | 29116-93J10-000 | BOLT (8X35) (<-9116-08114)          | Болт (8x35)                                        |
| 008 | 09116-08115-000 | BOLT (8X95)                         | Болт 8x95                                          |
| 009 | 09116-10124-000 | BOLT (10X150)                       | Болт 10x150                                        |
| 010 | 29160-93J00-000 | WASHER (10.5X19X2.0) (<-9160-10082) | Шайба (10.5x19x2.0)                                |
| 011 | 29141-93J20-000 | NUT (<-9140-10031)                  | Гайка (M10)                                        |
| 012 | 09168-12012-000 | GASKET (12.5X20X2.5)                | Прокладка 12.5x20x2.5                              |
| 013 | 09248-12007-000 | PLUG, OIL DRAIN                     | Заглушка масляного дренажа                         |
|     | 09248-12009-000 | PLUG, OIL DRAIN (MODEL:04~09)       | Заглушка масляного дренажа (модели 2004-2009 года) |
| 014 | 04221-08149-000 | PIN                                 | Стопор                                             |


### СЦЕПЛЕНИЕ (CLUTCH)

**FIG.20**




| Номер на чертеже | Код по каталогу | Название (eng)                                               | Название (rus)                               |
|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 001              | 21211-87J00-000 | SHAFT, CLUTCH                                                | Вал муфты                                    |
| 002              | 21212-87J00-000 | ARM, CLUTCH SHAFT (->1210-87J00, USED WITH 01550-06207)      | Рычаг вала муфты                             |
|                  | 21210-87J00-000 | ARM, CLUTCH SHAFT (MODEL:07~09)                              | Рычаг вала сцепления (модели 2007-2009 года) |
| 003              | 21230-87J00-000 | ARM, CLUTCH SHAFT SIDE (->1230-87J01, USED WITH 01550-06207) | Рычаг вала муфты                             |
|                  | 21230-87J01-000 | ARM, CLUTCH SHAFT SIDE (MODEL:07~09)                         | Рычаг вала муфты (модели 2007-2009 года)     |
| 004              | 23111-87J00-000 | ROD, CLUTCH (L)                                              | Штанга муфты (L)                             |
|                  | 23111-87J10-000 | ROD, CLUTCH (S)                                              | Штанга муфты (S)                             |
| 005              | 23115-87J00-000 | LINK, CLUTCH LEVER                                           | Сустав муфты                                 |
| 006              | 23210-87J00-000 | LEVER, CLUTCH CONTROL                                        | Рукоятка муфты                               |
| 007              | 23311-95D01-000 | TURNBUCKLE, CLUTCH ROD                                       | Зажим муфты                                  |
| 008              | 67467-89J01-000 | CONNECTOR (<-7467-99E00)                                     | Переходник                                   |
| 009              | 67471-99E00-000 | NUT, REMOCON CABLE                                           | Гайка соединяющая                            |
| 010              | 29141-93J00-000 | NUT (<-9140-06020)                                           | Гайка                                        |
| 011              | 09160-06055-000 | WASHER                                                       | Шайба (7x12x1.0)                             |
| 012              | 09385-06012-000 | CLIP                                                         | Крепёж                                       |
| 013              | 02142-06167-000 | SCREW (MODEL:99~06)                                          | Винт крестовый 6x16 (модели с 1999 года)     |
| 014              | 01550-06207-000 | BOLT (MODEL:07~09)                                           | Болт (модели 2007-2009 года)                 |

# ПЕРЕКЛЮЧАЮЩАЯ ТЯГА (SHIFT ROD)



| Номер на чертеже | Код по каталогу | Название (eng)                                     | Название (rus)                                                 |
|------------------|-----------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 001              | 21121-93300-000 | PLATE, DETENT SPRING                               | Стопор                                                         |
| 002              | 25111-94412-000 | ROD, SHIFT (S)                                     | Гильза (S)                                                     |
|                  | 25111-94442-000 | ROD, SHIFT (L)                                     | Гильза (L)                                                     |
|                  | 25111-87J01-000 | ROD, SHIFT (X) (DF50WT,50WQH)                      | Гильза (X) (модели DF50WT,50WQH)                               |
| 003              | 25211-94401-000 | GUIDE, SHIFT ROD                                   | Направляющая переключателя                                     |
|                  | 25211-87J00-000 | GUIDE, SHIFT ROD (DF40:422328~, DF50:423475~)      | Направляющая переключателя (модели DF40:422328~, DF50:423475~) |
| 004              | 25212-94401-000 | GUIDE, SHIFT ROD LOWER                             | Нижняя направляющая переключателя                              |
| 005              | 25223-94400-000 | SEAL, SHIFT ROD DUST                               | Уплотнение                                                     |
| 006              | 25311-94402-000 | CAM, SHIFT                                         | Кулачок переключателя                                          |
| 007              | 09205-02004-000 | PIN, SPRING                                        | Стопор                                                         |
| 008              | 09205-02013-000 | PIN, SPRING                                        | Стопор                                                         |
| 009              | 09205-03021-000 | PIN, SPRING                                        | Пружина                                                        |
| 010              | 09280-08005-000 | O RING (D:1.8,ID:7.6)                              | Кольцо уплотнительное                                          |
|                  | 09280-08005-000 | O RING (D:1.8,ID:7.6) (DF40:422328~, DF50:423475~) | Кольцо уплотнительное (модели DF40:422328~, DF50:423475~)      |
| 011              | 09280-11001-000 | O RING (D:2.4,ID:11.0)                             | Кольцо уплотнительное (D:2.4,ID:11.0)                          |
| 012              | 25230-94300-000 | MAGNET SET (DF40:~422684, DF50:~424593)            | Магнит                                                         |
| 013              | 25232-94300-000 | MAGNET                                             | Зажигание редуктора                                            |
| 014              | 09260-10005-000 | BALL                                               | Шарик                                                          |
| 015              | 09440-07071-000 | SPRING                                             | Пружина муфты                                                  |
|                  | 09440-07078-000 | SPRING (DF40:780223~, DF50:780555~)                | Пружина муфты (модели DF40:780223~, DF50:780555~)              |
| 016              | 08331-3115A-000 | CIRCLIP                                            | Стопорное кольцо (пружинное)                                   |
| 017              | 25232-96302-000 | MAGNET, GEAR CASE (DF40:422685~, DF50:424594~)     | Втулка коробки передач (модели DF40:422685~, DF50:424594~)     |

# ТРАСМИССИЯ (TRANSMISSION)




| Номер на чертеже | Код по каталогу | Название (eng)                                         | Название (rus)                                                     |
|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 001              | 56120-94321-0EP | HOUSING, PROP SHAFT BEARING (BLACK) (<-6120-94320-0EP) | Обойма гребного вала                                               |
| 002              | 09263-22020-000 | BEARING                                                | Подшипник 22X28X19                                                 |
|                  | 09263-22020-000 | BEARING (DF40:422328~, DF50:423475~)                   | Подшипник 22X28X19 (для моделей Suzuki DF40:422328~, DF50:423475~) |
| 003              | 09289-22007-000 | SEAL, OIL                                              | Сальник гребного вала                                              |
| 004              | 09262-35070-000 | BEARING (<-8113-60070)                                 | Подшипник                                                          |
| 005              | 09117-08047-000 | BOLT (8X30)                                            | Болт 8X30                                                          |
| 006              | 09280-75001-000 | O RING (D:3.8,ID:75)                                   | Кольцо уплотнительное (D:3.8,ID:75)                                |
| 007              | 57110-87J10-000 | SHAFT, DRIVE (S)                                       | Торсионный вал (S - нога)                                          |
|                  | 57110-87J00-000 | SHAFT, DRIVE (L)                                       | Торсионный вал (L - нога)                                          |
|                  | 57110-87J20-000 | SHAFT, DRIVE (X) (DF50WT,50WQH)                        | Торсионный вал (X - нога, модели DF50WT,50WQH)                     |

|     |                 |                                     |                                                    |
|-----|-----------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 008 | 57133-94400-000 | HOUSING, DRIVE SHAFT SPRING         | Обойма пружины                                     |
| 009 | 09160-24020-000 | WASHER (24X33X2.5)                  | Шайба (24x33x2.5)                                  |
| 010 | 09160-26015-000 | WASHER (26.2X42X4.0)                | Шайба (26.2x42x4.0)                                |
| 011 | 09166-25006-000 | WASHER                              | Шайба                                              |
| 012 | 09205-03019-000 | PIN                                 | Стопор                                             |
| 013 | 09263-25062-000 | BEARING                             | Подшипник 25x42x5                                  |
| 014 | 09440-30005-000 | SPRING                              | Пружина                                            |
| 015 | 09181-30186-000 | SHIM (T:0.5) (DRIVE SHAFT ADJUST)   | Регулировочная прокладка T:0.5                     |
|     | 09181-30187-000 | SHIM (T:0.6) (DRIVE SHAFT ADJUST)   | Регулировочная прокладка T:0.6                     |
|     | 09181-30188-000 | SHIM (T:0.7) (DRIVE SHAFT ADJUST)   | Регулировочная прокладка T:0.7                     |
|     | 09181-30190-000 | SHIM (T:0.8) (DRIVE SHAFT ADJUST)   | Регулировочная прокладка T:0.8                     |
|     | 09181-30192-000 | SHIM (T:0.9) (DRIVE SHAFT ADJUST)   | Регулировочная прокладка T:0.9                     |
| 016 | 57300-87851-000 | PINION/GEAR SET                     | Набор шестерен                                     |
| 017 | 09140-12034-000 | NUT                                 | Гайка                                              |
| 018 | 08221-35455-000 | SHIM (T:0.5) (REVERSE BACKUP)       | Регулировочная прокладка T:0.5 (реверс, резерв)    |
|     | 09181-35131-000 | SHIM (T:0.6) (REVERSE BACKUP)       | Регулировочная прокладка T:0.6 (реверс, резерв)    |
|     | 09181-35132-000 | SHIM (T:0.7) (REVERSE BACKUP)       | Регулировочная прокладка T:0.7 (реверс, резерв)    |
|     | 08221-35456-000 | SHIM (T:0.8) (REVERSE BACKUP)       | Регулировочная прокладка T:0.8 (реверс, резерв)    |
|     | 09181-35136-000 | SHIM (T:0.9) (REVERSE BACKUP)       | Регулировочная прокладка T:0.9 (реверс, резерв)    |
|     | 08211-35451-000 | SHIM (T:1.0) (REVERSE BACKUP)       | Регулировочная прокладка T:1.0 (реверс, резерв)    |
| 019 | 09181-30186-000 | SHIM (T:0.5) (FORWARD BACKUP)       | Регулировочная прокладка T:0.5 (вперед, резерв)    |
|     | 09181-30187-000 | SHIM (T:0.6) (FORWARD BACKUP)       | Регулировочная прокладка T:0.6 (вперед, резерв)    |
|     | 09181-30188-000 | SHIM (T:0.7) (FORWARD BACKUP)       | Регулировочная прокладка T:0.7 (вперед, резерв)    |
|     | 09181-30190-000 | SHIM (T:0.8) (FORWARD BACKUP)       | Регулировочная прокладка T:0.8 (вперед, резерв)    |
|     | 09181-30192-000 | SHIM (T:0.9) (FORWARD BACKUP)       | Регулировочная прокладка T:0.9 (вперед, резерв)    |
| 020 | 09160-22018-000 | WASHER (T:1.8) (PROP SFT THRUST)    | Шайба T:1.8 (упор гребного винта)                  |
|     | 09160-22019-000 | WASHER (T:1.9) (PROP SFT THRUST)    | Шайба T:1.9 (упор гребного винта)                  |
|     | 09160-22020-000 | WASHER (T:2.0) (PROP SFT THRUST)    | Шайба T:2.0 (упор гребного винта)                  |
|     | 09160-22021-000 | WASHER (T:2.1) (PROP SFT THRUST)    | Шайба T:2.1 (упор гребного винта)                  |
|     | 09160-22022-000 | WASHER (T:2.2) (PROP SFT THRUST)    | Шайба T:2.2 (упор гребного винта)                  |
|     | 09160-22023-000 | WASHER (T:2.3) (PROP SFT THRUST)    | Шайба T:2.3 (упор гребного винта)                  |
| 021 | 08211-20263-000 | WASHER (T:2.0)                      | Шайба упорная (T:2.0)                              |
| 022 | 57610-94401-000 | SHAFT, PROPELLER                    | Гребной вал                                        |
| 023 | 57621-87J02-000 | SHIFTER, CLUTCH DOG                 | Переключатель                                      |
| 024 | 09202-05022-000 | PIN, CLUTCH DOG SHIFTER             | Сухарь                                             |
| 025 | 09209-09004-000 | PIN, PUSH                           | Сухарь (нажимной)                                  |
| 026 | 09440-08034-000 | SPRING, RETURN                      | Пружина (возвратная)                               |
|     | 09440-08043-000 | SPRING (DF40:780223~, DF50:780555~) | Пружина (модели Suzuki DF40:780223~, DF50:780555~) |
| 027 | 09440-40002-000 | SPRING, DOG                         | Пружина                                            |
| 028 | 57631-95302-000 | ROD, PUSH                           | Толкатель                                          |




|     |                 |                                                                 |                                                                            |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 029 | 57130-94301-000 | BUSH, DRIVE SHAFT (DF40,50, TYPE:L, DF40:~422327, DF50:~423474) | Втулка торсионного вала (модели 40,50, TYPE:L, DF40:~422327, DF50:~423474) |
|     | 57130-94301-000 | BUSH, DRIVE SHAFT (BUSH, DRIVE SHAFT)                           | Втулка торсионного вала                                                    |
|     | 57130-94301-000 | BUSH, DRIVE SHAFT (DF50WT,50WQH, TYPE:X)                        | Втулка торсионного вала (Suzuki DF50WT,50WQH, TYPE:X)                      |

ЭЛЕКТРОСТАРТЕР (STARTING MOTOR) (МОДЕЛИ МОТОРОВ 1999-2000 ГОДА)




| Номер на чертеже | Код по каталогу | Название (eng)               | Название (rus)              |
|------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|
| 001              | 01550-08207-000 | BOLT                         | Болт                        |
| 002              | 01550-08257-000 | BOLT                         | Болт                        |
| 003              | 31100-87J00-000 | STARTING MOTOR               | Электростартер в сборе      |
| 004              | 31312-87J00-000 | PINION STOP SET              | Комплект стопорных шестерен |
| 005              | 31320-87J00-000 | PINION ASSY                  | Шестерня в сборе            |
| 006              | 31310-99E00-000 | ARMATURE                     | Якорь                       |
| 007              | 31360-99E10-000 | WASHER SET                   | Набор шайб                  |
| 008              | 31131-99E00-000 | BRUSH (+)                    | Щётка (+)                   |
| 009              | 31135-99E00-000 | SPRING                       | Пружина                     |
| 010              | 31173-99E00-000 | HOLDER, BRUSH (INC BRUSH(-)) | Держатель щётки (-)         |
| 011              | 31281-94510-000 | BOLT, HOUSING                | Болт копуca                 |
| 012              | 31912-94600-000 | BAND, STARTING MOTOR         | Сбруя электростартера       |
| 013              | 31918-94600-000 | DAMPER, LOWER                | Дэмпфер нижний              |
| 014              | 31800-94401-000 | RELAY, STARTER MOTOR         | Реле стартера в сборе       |



| Номер на чертеже | Код по каталогу | Название (eng)                     | Название (rus)                              |
|------------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------------------------|
| 001              | 31100-87J10-000 | MOTOR ASSY, STARTING               | Электростартер в сборе                      |
| 002              | 31173-99E00-000 | HOLDER ASSY, BRUSH (INC BRUSH (-)) | Держатель щётки в сборе (включая щетку "-") |
| 003              | 31131-99E00-000 | BRUSH (+)                          | Щётка (+)                                   |
| 004              | 31135-99E00-000 | SPRING                             | Пружина                                     |
| 005              | 31281-87J00-000 | BOLT, THROUGH                      | Болт корпуса                                |
| 006              | 31312-87J10-000 | PINION STOP SET                    | Комплект стопорных шестерен                 |
| 007              | 31320-87J10-000 | PINION ASSY                        | Шестерня в сборе                            |
| 008              | 31360-87J10-000 | WASHER SET                         | Набор шайб                                  |
| 009              | 31310-87J10-000 | ARMATURE                           | Якорь                                       |
| 010              | 31151-87J10-000 | CASE, GEAR                         | Корпус редуктора                            |
| 011              | 01550-08207-000 | BOLT                               | Болт                                        |
| 012              | 01550-08257-000 | BOLT                               | Болт                                        |
| 013              | 31912-94600-000 | BAND, STARTING MOTOR               | Скоба крепления стартера                    |
| 014              | 31918-94600-000 | DAMPER, LOWER                      | Нижний демпфер                              |
| 015              | 31800-94401-000 | RELAY, STARTING MOTOR              | Реле стартера в сборе                       |

ЭЛЕКТРОСТАРТЕР (STARTING MOTOR)  
МОДЕЛИ МОТОРОВ 2005-2009 ГОДА




| Номер | Код по каталогу | Название (eng) | Название (rus) |
|-------|-----------------|----------------|----------------|
|-------|-----------------|----------------|----------------|

| на<br>чертеже |                 |                                                      |                                                          |
|---------------|-----------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 001           | 31100-94J20-000 | STARTING MOTOR (<-1100-94J10)                        | Электростартер                                           |
| 002           | 31131-94J00-000 | BRUSH SET, PLUS                                      | Набор щёток плюс                                         |
| 003           | 31135-90J00-000 | SPRING                                               | Пружина                                                  |
| 004           | 31151-94J00-000 | CASE, GEAR                                           | Корпус редуктора                                         |
| 005           | 31152-90J00-000 | PLATE, CENTER                                        | Плата центральная                                        |
| 006           | 31153-90J00-000 | BRACKET, PLANET GEAR                                 | Кронштейн шестерни                                       |
| 007           | 31171-94J00-000 | COVER KIT, DUST (->1190-94J00, LEVER & DUST COV KIT) | Крышка пылезащитная (->1190-94J00)                       |
|               | 31171-96J00-000 | COVER KIT, DUST (DF40:880595~, DF50:881903~)         | Крышка пылезащитная (модели (DF40:880595~, DF50:881903~) |
| 008           | 31173-94J00-000 | HOLDER ASSY, BRUSH                                   | Держатель щётки                                          |
| 009           | 31191-90J00-000 | LEVER, SHIFT (->1190-94J00, LEVER & DUST COV KIT)    | Рычаг переключения (->1190-94J00)                        |
|               | 31191-96J00-000 | LEVER, SHIFT (DF40:880595~, DF50:881903~)            | Рычаг переключения (модели DF40:880595~, DF50:881903~)   |
| 010           | 31220-94J00-000 | SWITCH, MAGNET                                       | Замок зажигания                                          |
| 011           | 31310-90J00-000 | ARMATURE                                             | Якорь                                                    |
| 012           | 31320-94J00-000 | PINION                                               | Шестерня                                                 |
| 013           | 31341-94J00-000 | SHAFT, PINION                                        | Вал шестерни                                             |
| 014           | 31343-90J00-000 | INTERNAL GEAR                                        | Шестерня внутренняя                                      |
| 015           | 31344-90J00-000 | GEAR, PLANETARY                                      | Планетарные шестерни                                     |
| 016           | 31360-93J00-000 | WASHER SET                                           | Набор шайб                                               |
| 017           | 31912-87J00-000 | BAND, STARTING MOTOR                                 | Лента стартера мотора                                    |
| 018           | 31918-90J00-000 | DAMPER, LOWER                                        | Демпфер нижний                                           |
|               | 31918-90J10-000 | DAMPER, LOWER (MODEL:06~09)                          | Демпфер нижний (модели df50 2006-2009 года)              |
| 019           | 38860-76F01-000 | RELAY, STARTING MOTOR                                | Реле стартера                                            |
| 020           | 38915-90J00-000 | HOLDER, RELAY                                        | Держатель реле                                           |
| 021           | 01547-06207-000 | BOLT, LOWER (MODEL:08~09)                            | Болт нижний                                              |
|               | 01547-06167-000 | BOLT, LOWER (MODEL:08~09)                            | Болт нижний                                              |
| 022           | 01550-08257-000 | BOLT, UPPER                                          | Болт верхний                                             |
| 023           | 09329-01007-000 | CUSHION, PARTS HOLDER                                | Упругая прокладка (компонент патрона)                    |




МАГНЕТО (MAGNETO)  
МОДЕЛИ МОТОРОВ 1999-2000 ГОДА




| Номер на чертеже | Код по каталогу | Название (eng)              | Название (rus)                                |
|------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| 001              | 32102-87J01-000 | FLYWHEEL                    | Маховик                                       |
| 002              | 32120-87J00-000 | COIL, BATTERY CHARGING      | Катушка заряда аккумулятора                   |
| 003              | 32150-87J00-000 | SENSOR ASSY, CKP            | Сенсор в сборе                                |
| 004              | 29404-93J10-000 | CLAMP (L:80) (<-9404-06432) | Струбцина переключателя (L:80) (<-9404-06432) |
|                  | 09404-06434-000 | CLAMP (L:95)                | Струбцина (L:95)                              |
| 005              | 02112-36127-000 | SCREW                       | Винт                                          |
| 006              | 02162-06167-000 | SCREW                       | Винт                                          |
| 007              | 33220-76G02-000 | SENSOR, CMP (<-3220-76G01)  | Датчик импульсов (<-3220-76G01)               |
| 008              | 09103-16001-000 | BOLT (16X40)                | Болт маховика (16х40)                         |
| 009              | 09160-16046-000 | WASHER (16.5X36X4.5)        | Шайба (16.5х36х4.5)                           |
| 010              | 08341-31059-000 | KEY                         | Шпонка (ключ)                                 |
| 011              | 02112-06303-000 | SCREW                       | Винт                                          |
| 012              | 38423-95510-000 | TUBE (L:150)                | Трубка (L:150)                                |

### МАГНЕТО (MAGNETO) (МОДЕЛИ МОТОРОВ 2001-2004 ГОДА)




| Номер на чертеже | Код по каталогу | Название (eng)                                      | Название (rus)                                          |
|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 001              | 32102-87J11-000 | FLYWHEEL                                            | Маховик                                                 |
| 002              | 32120-87J10-000 | COIL, BATTERY CHARGING                              | Зарядная катушка аккумулятора                           |
| 003              | 02112-05123-000 | SCREW                                               | Винт                                                    |
| 004              | 32160-87J00-000 | COIL, IGN TIMING                                    | Датчик импульсов зажигания                              |
|                  | 32160-87J10-000 | COIL, IGN TIMING (MODEL:03,04)                      | Датчик импульсов зажигания (для моделей 2003-2004 года) |
| 005              | 33220-76G02-000 | SENSOR, CMP                                         | Датчик управляющего микропроцессора                     |
| 006              | 09403-14204-000 | CLAMP (FOR CMP LEAD)                                | Струбцина (для провода микропроцессора)                 |
| 007              | 29404-93J10-000 | CLAMP (<-9404-06432)                                | Струбцина (<-9404-06432)                                |
| 008              | 02112-06303-000 | SCREW                                               | Винт                                                    |
| 009              | 01550-06127-000 | BOLT                                                | Болт                                                    |
| 010              | 09103-16001-000 | BOLT, FLYWHEEL (16X40)                              | Болт маховика (16x40)                                   |
|                  | 09103-14023-000 | BOLT, FLYWHEEL (14X40) (DF40:421179~, DF50:421540~) | Болт маховика (14x40) (DF40:421179~, DF50:421540~)      |
| 011              | 09160-16046-000 | WASHER (16.5X36X4.5)                                | Шайба (16.5x36x4.5)                                     |
|                  | 09160-14065-000 | WASHER (14.5X36X4.5) (DF40:421179~, DF50:421540~)   | Шайба (14.5x36x4.5) ((DF40:421179~, DF50:421540~))      |
| 012              | 08341-31059-000 | KEY                                                 | Шайба                                                   |
| 013              | 01550-06167-000 | BOLT                                                | Болт                                                    |

МАГНЕТО (MAGNETO)  
МОДЕЛИ МОТОРОВ 2005-2009 ГОДА



| Номер на чертеже | Код по каталогу | Название (eng)         | Название (rus)                           |
|------------------|-----------------|------------------------|------------------------------------------|
| 001              | 32102-87J20-000 | FLYWHEEL               | Маховик                                  |
| 002              | 32120-87J20-000 | COIL, BATTERY CHARGING | Генератор (катушка для заряда батареи)   |
| 003              | 02112-05127-000 | SCREW                  | Болт                                     |
| 004              | 32160-87J10-000 | COIL, IGN TIMING       | Катушка, регулирование момента зажигания |
| 005              | 33220-76G02-000 | SENSOR, CMP            | Датчик импульсов                         |
| 006              | 01550-06167-000 | BOLT                   | Болт                                     |
| 007              | 29404-93J10-000 | CLAMP (<-9404-06432)   | Струбцина переключателя (<-9404-06432)   |
| 008              | 02112-06307-000 | SCREW                  | Винт                                     |
| 009              | 01550-06127-000 | BOLT                   | Болт                                     |
| 010              | 09103-14024-000 | BOLT, FLYWHEEL (14X50) | Болт маховика (14x50)                    |
| 011              | 09160-14065-000 | WASHER (14.5X36X4.5)   | Шайба (14.5x36x4.5)                      |
| 012              | 09420-04008-000 | KEY                    | Ключ                                     |


### КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ (IGNITION COIL) МОДЕЛИ МОТОРОВ 1999-2004 ГОДА



| Номер на чертеже | Код по каталогу | Название (eng)                       | Название (rus)                                                 |
|------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 001              | 01550-06127-000 | BOLT                                 | Болт                                                           |
| 002              | 01580-06257-000 | BOLT                                 | Болт                                                           |
| 003              | 32800-87J00-000 | RECTIFIER/REGULATOR                  | Выпрямитель и регулятор                                        |
|                  | 32800-87J10-000 | RECTIFIER/REGULATOR (MODEL:01~04)    | Выпрямитель и регулятор (для моделей 2001-2004 года)           |
| 004              | 32890-87J00-000 | HOLDER, ELECTRIC PARTS               | Коробка электрических компонентов                              |
|                  | 32890-87J10-000 | HOLDER, ELECTRIC PARTS (MODEL:01~04) | Коробка электрических компонентов (для моделей 2001-2004 года) |
| 005              | 09160-06054-000 | WASHER (6.5X22X1.6)                  | Шайба (6.5x22x1.6)                                             |
| 006              | 09320-12011-000 | CUSHION                              | Валик                                                          |
| 007              | 32891-87J00-000 | COVER, ELECTRIC PARTS HOLDER         | Крышка электрооборудования                                     |
| 008              | 33410-87J00-000 | COIL, IGNITION                       | Катушка зажигания                                              |
| 009              | 38410-94551-000 | RELAY, PTT                           | Реле в сборе                                                   |
|                  | 38410-94552-000 | RELAY, PTT (MODEL:04)                | Реле в сборе (модели 2004 года)                                |
| 010              | 09251-09002-000 | CAP                                  | Крышка                                                         |
| 011              | 01550-06207-000 | BOLT                                 | Болт                                                           |
| 012              | 09407-14403-000 | CLAMP (~MODEL:00)                    | Струбцина стакана (модели 2000 года)                           |




КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ (IGNITION COIL)  
МОДЕЛИ МОТОРОВ 2005-2009 ГОДА



| Номер на чертеже | Код по каталогу | Название (eng)                  | Название (rus)                       |
|------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| 001              | 01550-06127-000 | BOLT                            | Болт                                 |
| 002              | 01580-06257-000 | BOLT                            | Болт                                 |
| 003              | 32800-38F10-000 | RECTIFIER / REGULATOR           | Выпрямитель и регулятор              |
| 004              | 32890-87J21-000 | HOLDER, ELECTRIC PARTS          | Корпус блока зажигания               |
| 005              | 09160-06054-000 | WASHER (6.5X22X1.6)             | Шайба (6.5x22x1.6)                   |
| 006              | 09320-12011-000 | CUSHION                         | Валик                                |
| 007              | 32891-87J10-000 | COVER, ELECTRIC PARTS<br>HOLDER | Крышка корпуса блока зажигания       |
| 008              | 33410-87J01-000 | COIL, IGNITION                  | Катушка зажигания                    |
| 009              | 38410-93J00-000 | RELAY, PTT                      | Реле                                 |
| 009              | 38410-93J10-000 | RELAY, PTT (MODEL:06~09)        | Реле (модели моторов 2006-2009 года) |
| 010              | 38415-93J00-000 | HOLDER, PTT RELAY               | Держатель реле                       |
| 011              | 01550-06207-000 | BOLT                            | Болт                                 |


# ЖГУТ ПРОВОДОВ (HARNESS)



| Номер | Код по каталогу | Название (eng) | Название (rus) |
|-------|-----------------|----------------|----------------|
|-------|-----------------|----------------|----------------|

| на<br>чертеже |                 |                                                           |                                                              |
|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 001           | 33810-92E01-000 | CABLE, STARTER MOTOR                                      | Кабель стартера в сборе                                      |
| 001           | 33810-87J10-000 | CABLE, STARTER MOTOR<br>(MODEL:05~09)                     | Кабель стартера                                              |
| 001A          | 08316-10087-000 | NUT (MODEL:05~09)                                         | Гайка (модели 2005-2009 года)                                |
| 002           | 01550-08167-000 | BOLT (~MODEL:00)                                          | Болт                                                         |
| 003           | 33820-87JV0-000 | CABLE, PLUS TERM TO RELAY (<-<br>3820-87J00, MODEL:99~04) | Кабель, плюс к реле (<-3820-87J00,<br>модели:1999-2004)      |
| 004           | 33831-99E01-000 | PLATE, PTT RELAY MODEL:99~04                              | Плата реле, модели 1999-2004 года                            |
| 005           | 33832-94601-000 | CABLE, TRIM RELAY GROUND<br>(MODEL:99~04)                 | Кабель в сборе, реле трима, земля<br>(модели 1999-2004 года) |
| 006           | 29404-93J10-000 | CLAMP (L:65) (<-9404-06432)                               | Струбцина переключателя (L:65) (<-<br>9404-06432)            |
|               | 09404-06435-000 | CLAMP (MODEL:01~04)                                       | Струбцина (L:135) (модели 2001-2004<br>года)                 |
| 007           | 01550-06127-000 | BOLT                                                      | Болт                                                         |
| 008           | 33634-99E00-000 | CAP, CONNECTOR (MODEL:99~07)                              | Крышка соединителя                                           |
| 009           | 09407-14403-000 | CLAMP (~MODEL:00)                                         | Струбцина стакана (модель 2000 года)                         |
| 010           | 36610-87JK0-000 | HARNESS ASSY, WIRING<br>(TYPE:T,WT, MODEL:08~09)          | Кабель электрический (TYPE:T,WT,<br>модели 2008-2009)        |
|               | 36610-87JH0-000 | HARNESS ASSY, WIRING<br>(TYPE:QH,WQH, MODEL:08~09)        | Кабель электрический (TYPE:QH,WQH,<br>модели 2008-2009)      |
|               | 36610-87JL0-000 | HARNESS ASSY, WIRING (TYPE:TH,<br>MODEL:08~09)            | Кабель электрический (TYPE:TH,<br>модели 2008-2009)          |
| 010A          | 33634-96J00-000 | CAP, SERVICE CONNECTOR<br>(MODEL:08~09)                   | Крышка соединителя (модели 2008-2009<br>года)                |
| 011           | 09481-30501-000 | FUSE (30A) (MODEL:01~09)                                  | Предохранитель (30A) (модели 2001-<br>2009 года)             |
| 012           | 36656-87D11-000 | GROMMET (TYPE:T)                                          | Втулка кабеля (тип "T")                                      |
|               | 36656-87D30-000 | GROMMET (TYPE:QH,WQH)                                     | Втулка кабеля (тип "QH,WQH")                                 |
|               | 36656-87J00-000 | GROMMET (TYPE:T, MODEL:05~09)                             | Втулка кабеля (тип "T", модели 2005-<br>2009 года)           |
|               | 36656-87J10-000 | GROMMET (TYPE:TH,<br>MODEL:05~09)                         | Втулка кабеля (тип "TH", модели 2005-<br>2009 года)          |
|               | 36656-87J00-000 | GROMMET (TYPE:WT,<br>MODEL:07~09)                         | Втулка кабеля (тип "WT", модели 2007-<br>2009 года)          |
| 013           | 38423-95510-000 | TUBE (L:150) (MODEL:99)                                   | Труба (L:150) (для моделей 1999 года)                        |
| 014           | 36682-92E00-000 | WIRE, MONITOR GAUGE<br>(MODEL:99~04)                      | Проводка, измерительные приборы<br>(модели 1999-2004 года)   |
| 015           | 36682-90J00-000 | WIRE, TRIM METER (MODEL:02~04)                            | Проводка, измеритель трима (модели<br>2002-2004 года)        |
| 016           | 36630-92E00-000 | WIRE, INSTRUMENT<br>(MODEL:99~04)                         | Проводка в сборе (модели 2002-2004<br>года)                  |
| 017           | 36740-87J00-000 | CASE ASSY, FUSE (MODEL:99,00)                             | Корпус предохранителя, в сборе<br>(модели 1999-2000)         |
| 018           | 09481-30101-000 | FUSE (30A)                                                | Предохранитель 30A                                           |
| 019           | 36745-87J00-000 | BRACKET, FUSE CASE<br>(MODEL:99,00)                       | Кронштейн предохранителя (модели<br>1999-2000 года)          |
| 020           | 02162-06127-000 | BOLT (MODEL:99,00)                                        | Болт (модели 1999-2000 года)                                 |
| 021           | 36617-87J00-000 | BRACKET, JOINT CONNECTOR<br>(MODEL:04)                    | Кронштейн соединения (модели 2004<br>года)                   |
| 022           | 01550-06167-000 | BOLT, TERMINAL (MODEL:05~09)                              | болт, клемма (модели 2005-2009 года)                         |

**FIG.33**




| Номер на чертеже | Код по каталогу | Название (eng)                                               | Название (rus) |
|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|----------------|
| 001              | 37721-99E00-000 | SWITCH, NEUTRAL                                              | -              |
|                  | 37721-99E10-000 | SWITCH, NEUTRAL (MODEL:03~09)                                | -              |
| 002              | 37725-95600-000 | PLATE, NEUTRAL SWITCH                                        | -              |
| 003              | 37726-87J00-000 | BRACKET, NEUTRAL SWITCH                                      | -              |
| 003A             | 37726-87J01-000 | BRACKET, NEUTRAL SWITCH (DF40T:251477~, DF50T:252025~)       | -              |
| 004              | 02162-06127-000 | BOLT                                                         | -              |
| 005              | 02162-06167-000 | BOLT                                                         | -              |
| 005A             | 01550-06167-000 | BOLT (DF40T:251477~, DF50T:252025~)                          | -              |
| 006              | 37850-99E03-000 | SWITCH, PTT                                                  | -              |
| 007              | 29404-93J10-000 | CLAMP (L:65) (<-9404-06432)                                  | -              |
| 008              | 09250-12004-000 | CAP (WARNING LAMP HOLE)                                      | -              |
| 009              | 09250-40002-000 | CAP (TYPE:QH,WQH, PTT SW HOLE)                               | -              |
| 010              | 33920-87J03-000 | MODULE, ENGINE CONTROL (DF40T,40QH, <-3920-87J00, ~MODEL:00) | -              |
|                  | 33920-87J13-000 | MODULE, ENGINE CONTROL (DF50T,50QH, <-3920-87J11, ~MODEL:00) | -              |
| 011              | 33652-24D00-000 | CUSHION, ENGINE CONTROL UNIT (~MODEL:99,00)                  | -              |
| 012              | 33920-87J21-000 | MODULE, ENGINE CONTROL (DF40T,40QH, MODEL:01~02)             | -              |
|                  | 33920-87J21-000 | MODULE, ENGINE CONTROL (DF40T E1,40QH, MODEL:03)             | -              |
|                  | 33920-87J61-000 | MODULE, ENGINE CONTROL (DF40T E11, MODEL:03)                 | -              |
|                  | 33920-87J61-000 | MODULE, ENGINE CONTROL (DF40T,40QH, MODEL:04)                | -              |
|                  | 33920-87J90-000 | MODULE, ENGINE CONTROL (DF40T,40QH, MODEL:05)                | -              |
|                  | 33920-87J91-000 | MODULE, ENGINE CONTROL (DF40T,40QH, MODEL:06)                | -              |
|                  | 33920-87J92-000 | MODULE, ENGINE CONTROL (DF40T,40QH, MODEL:07)                | -              |
|                  | 33920-87J93-000 | MODULE, ENGINE CONTROL (DF40T,40QH, MODEL:08~09)             | -              |
|                  | 33920-87J31-000 | MODULE, ENGINE CONTROL (DF50T,50QH,50WT,50WQH, MODEL:01~02)  | -              |
|                  | 33920-87J31-000 | MODULE, ENGINE CONTROL (DF50T, MODEL:03)                     | -              |




|     |                 |                                                    |   |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------|---|
|     | 33920-87J71-000 | MODULE, ENGINE CONTROL (DF50T, MODEL:04)           | - |
|     | 33920-87JB0-000 | MODULE, ENGINE CONTROL (DF50T,50TH, MODEL:05)      | - |
|     | 33920-87JB1-000 | MODULE, ENGINE CONTROL (DF50T,50TH, MODEL:06)      | - |
|     | 33920-87JB2-000 | MODULE, ENGINE CONTROL (DF50T,50TH, MODEL:07)      | - |
|     | 33920-87JB3-000 | MODULE, ENGINE CONTROL (DF50T,50TH, MODEL:08)      | - |
|     | 33920-87JD0-000 | MODULE, ENGINE CONTROL (DF50T,50TH, MODEL:09)      | - |
|     | 33920-87J51-000 | MODULE, ENGINE CONTROL (DF50WT,50WQH, MODEL:03,04) | - |
|     | 33920-87JC0-000 | MODULE, ENGINE CONTROL (DF50WT,50WQH, MODEL:05)    | - |
|     | 33920-87JC1-000 | MODULE, ENGINE CONTROL (DF50WT,50WQH, MODEL:06)    | - |
|     | 33920-87JC2-000 | MODULE, ENGINE CONTROL (DF50WT,50WQH, MODEL:07)    | - |
|     | 33920-87JC3-000 | MODULE, ENGINE CONTROL (DF50WT,50WQH, MODEL:08)    | - |
|     | 33920-87JE0-000 | MODULE, ENGINE CONTROL (DF50WT,50WQH, MODEL:09)    | - |
| 013 | 33925-87J00-000 | CUSHION, ENGINE CONTROL UNIT (MODEL:01~09)         | - |
| 015 | 38910-92E00-000 | RELAY, ECM MAIN (MODEL:99~02)                      | - |
| 016 | 38860-76F01-000 | RELAY, ECM MAIN (MODEL:03~09)                      | - |
| 017 | 38915-90J00-000 | HOLDER, RELAY (MODEL:03~09)                        | - |

# ДАТЧИК (SENSOR)



| Номер на чертеже | Код по каталогу | Название (eng)                                      | Название (rus) |
|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|----------------|
| 001              | 18133-61A01-000 | FILTER, GAS                                         | -              |
| 002              | 18590-80C40-000 | SENSOR, MAP                                         | -              |
| 003              | 33834-99E00-000 | PROTECTOR, HOSE (P SENSOR, L:90->0, MODEL:99,00)    | -              |
|                  | 33834-99E00-000 | PROTECTOR, HOLE (PROTECTOR, HOLE)                   | -              |
| 004              | 37820-99E01-000 | SWITCH, OIL PRESSURE                                | -              |
| 005              | 09355-35754-601 | HOSE (L:601->10, MODEL:99,00)                       | -              |
|                  | 09355-35754-601 | HOSE (L:601->0, MODEL:01~09)                        | -              |
| 006              | 09401-06405-000 | CLIP                                                | -              |
|                  | 17812-90J00-000 | CLIP (MODEL:06~09)                                  | -              |
| 007              | 01500-06127-000 | BOLT                                                | -              |
| 008              | 13650-52G00-000 | SENSOR, IAT                                         | -              |
| 009              | 13655-87J00-000 | GROMMET, IAT SENSOR                                 | -              |
| 010              | 09407-14403-000 | CLAMP                                               | -              |
|                  | 09407-14407-000 | CLAMP                                               | -              |
| 011              | 34830-87J10-000 | SENSOR, CYLINDER TEMP (<-4830-99E00, MODEL:99~02)   | -              |
|                  | 34830-87J20-000 | SENSOR, CYLINDER TEMP (MODEL:03~09)                 | -              |
| 012              | 09280-09005-000 | O RING (D:1.9 ID:8.6) (MODEL:99~02)                 | -              |
| 013              | 29404-93J10-000 | CLAMP (<-9404-06432)                                | -              |
| 014              | 02162-06127-000 | BOLT                                                | -              |
|                  | 01550-06127-000 | BOLT (MODEL:04~09)                                  | -              |
| 015              | 34200-99E01-000 | TACHOMETER (W/MONITOR)                              | -              |
|                  | 34200-93J00-000 | TACHOMETER ASSY (BLACK, DF40:421217~, DF50:421637~) | -              |
|                  | 34200-93J11-000 | TACHOMETER ASSY (TACHOMETER ASSY)                   | -              |
| 016              | 09471-12179-000 | BULB                                                | -              |
|                  | 09471-12077-000 | BULB (FOR 34200-93J00, 34200-93J11)                 | -              |
| 017              | 18595-87J00-000 | BRACKET, PRESSURE SENSOR (MODEL:01~09)              | -              |
| 018              | 34801-94700-000 | SENDER, TRIM (MODEL:99,00)                          | -              |
|                  | 34801-94710-000 | SENDER, TRIM (MODEL:01)                             | -              |
|                  | 34801-99E03-000 | SENDER, TRIM (MODEL:02~09)                          | -              |
| 019              | 34802-95302-000 | ATTACHMENT, TRIM SENDER (FOR 34801-94700)           | -              |
| 020              | 09100-06113-000 | BOLT (6X16)                                         | -              |
| 021              | 09118-06095-000 | BOLT (6X12) (FOR 34801-94700)                       | -              |
| 022              | 34800-92E00-000 | METER, TRIM                                         | -              |
|                  | 34800-90J02-000 | METER, TRIM (MODEL:02~04)                           | -              |
|                  | 34800-93J00-000 | METER, TRIM (BLACK, DF40:421217~, DF50:421637~)     | -              |
|                  | 34800-93J11-000 | METER, TRIM (WHITE, DF40:421217~, DF50:421637~)     | -              |
| 023              | 09471-12180-000 | BULB                                                | -              |
|                  | 09471-12103-000 | BULB (FOR 34800-93J00, 34800-93J11)                 | -              |
| 024              | 01550-06127-000 | BOLT                                                | -              |


КРОНШТЕЙН ТРАНЦА (CLAMP BRACKET)  
ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 2001-2009 ГОДА



| Номер на чертеже | Код по каталогу | Название (eng)                                                 |
|------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| 001              | 41111-89J13-0EP | BRACKET, CLAMP STBD (BLACK)                                    |
|                  | 41111-89J20-0EP | BRACKET, CLAMP STBD (BLACK) (MODEL:05~09)                      |
| 002              | 41121-89J14-0EP | BRACKET, CLAMP PORT (BLACK)                                    |
| 003              | 41130-95291-000 | SHAFT, CLAMP BRACKET                                           |
|                  | 41130-87J00-000 | SHAFT, CLAMP BRACKET (DF40:422640~, DF50:424410~)              |
| 004              | 41151-94500-000 | CAP, CLAMP BRACKET                                             |
| 005              | 41152-94500-000 | PLUG, CLAMP BRACKET                                            |
| 006              | 41153-94500-000 | CAP, TRANSOM BOLT                                              |
| 007              | 55320-95311-000 | ZINC, PROTECTION                                               |
| 008              | 09116-06094-000 | BOLT, ZINC (6X15)                                              |
| 009              | 09100-12039-000 | BOLT (12X100,PITCH:1.75) (->9100-12093, USED WITH 09159-12014) |
|                  | 09100-12093-000 | BOLT (12X100,PITCH:1.25) (DF40:510210~, DF50:510466~)          |
|                  | 09100-12091-000 | BOLT (12X115,PITCH:1.25) (OPT, DF40:510210~, DF50:510466~)     |
| 010              | 09140-12028-000 | NUT (M12,PITCH:1.75)                                           |
|                  | 09159-12014-000 | NUT (M12,PITCH:1.25) (NUT (M12,PITCH:1.25))                    |
| 011              | 09159-22006-000 | NUT (<-9159-22003)                                             |
| 012              | 09160-12044-000 | WASHER (12.5X35X3.2)                                           |
| 013              | 09160-12066-000 | WASHER (12.5X22X2.5)                                           |
|                  | 09160-12110-000 | WASHER (12.5X22X3.0) (DF40:510125~, DF50:510266~)              |
| 014              | 09160-22033-000 | WASHER (22.5X38X1.0) (MODEL:01~04)                             |
| 015              | 09162-12005-000 | WASHER, TRANSOM LOCK                                           |
| 016              | 45421-89J00-000 | PIN, TILT LOCK                                                 |
| 017              | 09159-10050-000 | NUT, TILT LOCK                                                 |
| 018              | 29160-93J00-000 | WASHER, TILT LOCK PIN (<-9160-10082)                           |
| 019              | 09160-12066-000 | WASHER (12.5X22X2.5)                                           |
| 020              | 43241-87J00-000 | MARK, RELEASE LEVER (TYPE:QH,WQH)                              |
| 021              | 41135-93J00-000 | WASHER, CLAMP BRACKET SHAFT (MODEL:05~09)                      |

ШАРНИРЫ КРОНШТЕЙНА (SWIVEL BRACKET)  
ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 2001-2009 ГОДА


**FIG.38**






| Номер<br>на<br>чертеже | Код по каталогу | Название (eng)                                               |
|------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| 001                    | 22511-99010-000 | NIPPLE, GREASE                                               |
| 002                    | 36894-95201-000 | LEAD                                                         |
| 003                    | 36895-87D10-000 | LEAD (SWIVEL TO HSG)                                         |
| 004                    | 43111-89J25-0EP | BRACKET, SWIVEL (BLACK) (TYPE:L,X)                           |
|                        | 43111-89J32-0EP | BRACKET, SWIVEL (BLACK) (TYPE:S)                             |
|                        | 43111-89J33-0EP | BRACKET, SWIVEL (BLACK) (TYPE:S, MODEL:05)                   |
|                        | 43111-89J34-0EP | BRACKET, SWIVEL (BLACK) (TYPE:S, DF40:510125~, DF50:510266~) |
| 005                    | 43211-94401-000 | BUSH, SWIVEL BRACKET                                         |
|                        | 43211-87J00-000 | BUSH, SWIVEL BRACKET (DF40:422640~, DF50:424410~)            |
| 006                    | 43711-89J10-000 | BUSH, STEERING (<-3711-89J00)                                |
| 007                    | 43721-89J00-000 | PLATE, STEERING UPPER                                        |
| 008                    | 43750-87J01-0EP | BRACKET, STEERING (BLACK) (TYPE:L,X)                         |
|                        | 43750-87J11-0EP | BRACKET, STEERING (BLACK) (TYPE:S)                           |
|                        | 43750-87J20-0EP | BRACKET, STEERING (BLACK) (BRACKET, STEERING (BLACK))        |
|                        | 43750-87J30-0EP | BRACKET, STEERING (BLACK) (TYPE:S, MODEL:05~09)              |
| 009                    | 29125-93J10-000 | SCREW (5X8) (<-9125-05050)                                   |
| 010                    | 09160-39002-000 | WASHER                                                       |
| 011                    | 09160-39003-000 | WASHER                                                       |
| 012                    | 09161-05114-000 | WASHER (5.2X11X1.0) (~MODEL:01)                              |
| 013                    | 09282-39001-000 | SEAL                                                         |
| 014                    | 09380-38003-000 | CIRCLIP                                                      |
| 015                    | 41226-97E00-000 | BUSH, TILT LOCK LEVER                                        |
| 016                    | 41230-97E10-000 | SPRING, TILT LOCK                                            |
| 017                    | 41270-89J00-000 | LEVER, TILT LOCK STBD (->1200-89800)                         |
|                        | 41270-89J01-000 | LEVER, TILT LOCK STBD (DF40:151239~, DF50:151546~)           |
| 018                    | 41280-89J00-000 | LEVER, TILT LOCK PORT (->1200-89800)                         |
|                        | 41280-89J01-000 | LEVER, TILT LOCK PORT (DF40:151239~, DF50:151546~)           |
| 019                    | 45731-96311-000 | PLATE, TILT LOCK SPRING                                      |
| 020                    | 09116-06094-000 | BOLT (6X15)                                                  |
| 021                    | 09205-03012-000 | PIN                                                          |
| 022                    | 43417-89J00-000 | ADJUSTER, STEERING                                           |
| 023                    | 43412-93900-000 | COVER, STEERING ADJUSTER                                     |
| 024                    | 09100-08227-000 | BOLT (8X27)                                                  |
| 025                    | 09116-06127-000 | BOLT (6X12) (MODEL:01~04)                                    |
| 026                    | 09160-08091-000 | WASHER (8.5X16X1.2)                                          |
| 027                    | 09250-09001-000 | PLUG (MODEL:01~04)                                           |
| 028                    | 29440-93J00-000 | SPRING (<-9440-11022)                                        |

ЦИЛИНДР ГАЗА (GAS CYLINDER)  
 ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 2001-2009 ГОДА, ДВИГАТЕЛИ ТИПА TYPE:QH,WQH




| Номер<br>на чертеже | Код по каталогу | Название (eng)                   |
|---------------------|-----------------|----------------------------------|
| 001                 | 45260-89J00-000 | LEVER, RELEASE                   |
| 002                 | 47225-89J00-000 | COLLAR, TILT CYL LOWER STBD      |
| 003                 | 47226-89J00-000 | COLLAR, TILT CYL LOWER PORT      |
| 004                 | 47400-87J31-000 | CYLINDER ASSY, GAS               |
| 005                 | 48121-89J10-000 | SHAFT, TILT CYLINDER LOWER       |
| 006                 | 48321-89J10-000 | SHAFT, TILT CYLINDER UPPER       |
| 007                 | 48325-89J00-000 | BUSH, TILT CYLINDER UPPER        |
| 008                 | 48326-89J00-000 | BUSH, TILT CYLINDER LOWER        |
| 009                 | 55321-87J00-000 | ANODE, PROTECTION                |
| 010                 | 09100-06113-000 | BOLT (6X16)                      |
| 011                 | 09100-10220-000 | BOLT (10X35) (MODEL:01~03)       |
| 011A                | 09116-10131-000 | BOLT (10X35) (MODEL:04~09)       |
| 012                 | 09128-06021-000 | BOLT (6X14)                      |
| 012                 | 09103-06281-000 | BOLT (MODEL:06~09)               |
| 013                 | 09140-06020-000 | NUT                              |
| 014                 | 09160-10081-000 | WASHER (10X20X3.0) (MODEL:01~03) |
| 015                 | 09380-12002-000 | E-RING                           |
| 016                 | 55321-87J10-000 | ANODE (MAGNESIUM) OPT            |

МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ ДИФФЕРЕНТ НАКЛОНА (TRIM/TILT POWER ASSY)  
ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 2001-2009 ГОДА, ДВИГАТЕЛИ ТИПА TYPE:T



| Номер<br>на чертеже | Код по каталогу | Название (eng)                   |
|---------------------|-----------------|----------------------------------|
| 001                 | 48000-87J14-000 | POWER TRIM                       |
|                     | 48000-87J20-000 | POWER TRIM (MODEL:04)            |
|                     | 48000-87J30-000 | POWER TRIM (MODEL:05~09)         |
| 002                 | 48320-87J10-000 | VALVE, UP PRESSURE               |
| 003                 | 48330-87J10-000 | VALVE, DN PRESSURE               |
| 004                 | 48510-97E00-000 | PUMP ASSY, GEAR                  |
| 005                 | 48541-87J10-000 | BOLT                             |
| 006                 | 48541-87J20-000 | BOLT                             |
| 007                 | 48551-87J10-000 | VALVE, MANUAL                    |
| 007A                | 48553-97E00-000 | SEAL WASHER                      |
| 008                 | 48557-87J10-000 | O RING SET                       |
| 009                 | 48571-87J11-000 | TANK                             |
|                     | 48571-87J20-000 | TANK (MODEL:04~09)               |
| 010                 | 48572-87J10-000 | PLUG                             |
| 011                 | 48582-97E01-000 | FILTER                           |
| 012                 | 48583-87J10-000 | DRIVE, JOINT                     |
| 013                 | 48611-87J10-000 | JOINT                            |
| 014                 | 48681-87J10-000 | CIRCLIP                          |
| 015                 | 48862-87J10-000 | BOLT, TANK                       |
| 016                 | 47225-87J00-000 | COLLAR, TILT CYLINDER LOWER      |
| 017                 | 48121-89J10-000 | SHAFT, TILT CYLINDER LOWER       |
| 018                 | 48321-89J10-000 | SHAFT, TILT CYLINDER UPPER       |
| 019                 | 48325-89J00-000 | BUSH, TILT CYLINDER UPPER        |
| 020                 | 48326-87J00-000 | BUSH, TILT CYLINDER LOWER        |
| 021                 | 55321-87J00-000 | ANODE, PROTECTION                |
| 022                 | 09100-10220-000 | BOLT (10X35) (MODEL:01~03)       |
| 022A                | 09116-10131-000 | BOLT (10X35) (MODEL:04~09)       |
| 023                 | 09125-06063-000 | SCREW (6X10)                     |
| 024                 | 09128-06021-000 | BOLT (6X14)                      |
|                     | 09103-06281-000 | BOLT (MODEL:06~09)               |
| 025                 | 09160-10081-000 | WASHER (10X20X3.0) (MODEL:01~03) |
| 026                 | 09380-12002-000 | E RING                           |
| 027                 | 29404-93J10-000 | CLAMP (<-9404-06432)             |
| 028                 | 55321-87J10-000 | ANODE (MAGNESIUM) OPT            |


ДВИГАТЕЛЬ ДЛЯ МЕХАНИЗИРОВАННОГО ДИФФЕРЕНТА НАКЛОНА (PPT MOTOR)  
 ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 2001-2009 ГОДА, ДВИГАТЕЛИ ТИПА TYPE:T



| Номер на чертеже | Код по каталогу | Название (eng)                    |
|------------------|-----------------|-----------------------------------|
| 001              | 38100-87J11-000 | MOTOR ASSY, PTT                   |
|                  | 38100-87J20-000 | MOTOR ASSY, PTT (MODEL:05~09)     |
| 002              | 31111-87J10-000 | SCREW                             |
| 003              | 31123-97E00-000 | O RING                            |
| 004              | 31133-94900-000 | BRUSH                             |
| 005              | 31135-94900-000 | SPRING                            |
| 006              | 31136-87J10-000 | BREAKER                           |
| 007              | 31173-87J10-000 | BRACKET ASSY, FRONT               |
|                  | 31173-87J20-000 | BRACKET ASSY, FRONT (MODEL:05~09) |
| 008              | 31311-87J10-000 | ARMATURE                          |
| 009              | 33799-97E00-000 | SEAL, OIL                         |




# ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ (ENGINE HOLDER)




| Номер на чертеже | Код по каталогу | Название (eng)                                                       |
|------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|
| 001              | 51110-87J02-0EP | HOLDER, ENGINE (BLACK) (->1110-87J03-0EP, USED WITH 09352-50903-600) |
|                  | 51110-87J03-0EP | HOLDER, ENGINE (BLACK) (DF40:371594~, DF50:372129~)                  |
|                  | 51110-87J10-0EP | HOLDER, ENGINE (BLACK) (MODEL:06~09)                                 |
| 002              | 51211-87J00-000 | GASKET, ENGINE HOLDER                                                |
| 003              | 04221-08149-000 | PIN                                                                  |
| 004              | 09280-16005-000 | O RING (D:2.4 ID:15.8) (MODEL:99~05)                                 |
| 005              | 09282-17009-000 | OIL SEAL                                                             |
|                  | 09282-17011-000 | OIL SEAL (MODEL:03~09)                                               |
| 006              | 54125-87J00-000 | MOUNT, UPPER THRUST REVERSE                                          |
| 007              | 54130-87J21-000 | MOUNT, UPPER (TYPE:S,L)                                              |
|                  | 54130-87J30-000 | MOUNT, UPPER (TYPE:X)                                                |
|                  | 54130-87J40-000 | MOUNT, UPPER (TYPE:S,L, MODEL:05~09)                                 |
|                  | 54130-87J50-000 | MOUNT, UPPER (TYPE:X, MODEL:05~09)                                   |
| 008              | 54148-99E01-0EP | COVER, UPPER MOUNT STBD (BLACK) (<-4148-99E00-0EP)                   |
| 009              | 54149-99E01-0EP | COVER, UPPER MOUNT PORT (BLACK) (<-4149-99E00-0EP)                   |
| 010              | 54165-94400-000 | STOPPER, UPPER THRUST                                                |
| 010A             | 54120-87J00-000 | STOPPER, UPPER THRUST (DF40:032758~, DF50:032787~)                   |
|                  | 54120-87J11-000 | STOPPER, UPPER THRUST (MODEL:05~09)                                  |
| 011              | 09100-10190-000 | BOLT (10X145)                                                        |
|                  | 09100-10306-000 | BOLT (10X150) (DF40:032758~, DF50:032787~)                           |
|                  | 54112-87J00-000 | BOLT (12X45) (MODEL:05~07)                                           |
|                  | 54112-87J01-000 | BOLT (12X45) (MODEL:08~09)                                           |
| 012              | 09116-08128-000 | BOLT (8X40) (<-9116-08098)                                           |
| 013              | 09116-08099-000 | BOLT (8X30)                                                          |
|                  | 09116-08122-000 | BOLT (8X30) (MODEL:03~09)                                            |
| 014              | 09159-10050-000 | NUT                                                                  |
|                  | 09159-12014-000 | NUT (M12) (MODEL:05~09)                                              |
| 015              | 09160-10081-000 | WASHER (10X20X3.0)                                                   |
|                  | 09160-12110-000 | WASHER (12.5X22X3) (MODEL:05~09)                                     |
| 016              | 09160-10082-000 | WASHER (10.5X19X2.0)                                                 |
|                  | 09160-12110-000 | WASHER (12.5X22X3) (MODEL:05~09)                                     |
| 017              | 09160-10134-000 | WASHER (DF40:~032757, DF50:~032786)                                  |

# КОРПУС ВАЛА ПЕРЕДАЧИ (DRIVE SHAFT HOUSING)



| Номер на чертеже | Код по каталогу | Название (eng)                                                                                                                                                           |
|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 001              | 43112-99E00-000 | PIPE, EXHAUST                                                                                                                                                            |
| 002              | 52111-87J12-0EP | HOUSING, DRIVE SHAFT (BLACK) (TYPE:S)                                                                                                                                    |
|                  | 52111-87J01-0EP | HOUSING, DRIVE SHAFT (BLACK) (TYPE:L,X)                                                                                                                                  |
|                  | 52111-87J20-0EP | HOUSING, DRIVE SHAFT (BLACK) (TYPE:L,X, DF40:511685~, DF50:513038~)                                                                                                      |
| 003              | 09117-10034-000 | BOLT (10X45)                                                                                                                                                             |
|                  | 09117-10058-000 | BOLT (10X45) (MODEL:05~09)                                                                                                                                               |
| 004              | 04221-08149-000 | PIN (MODEL:99,00)                                                                                                                                                        |
|                  | 09202-08006-000 | PIN (8X12) (MODEL:01~09)                                                                                                                                                 |
| 005              | 36894-94401-000 | LEAD (MOUNT BRKT TO HSG)                                                                                                                                                 |
| 006              | 54121-87E00-000 | DAMPER, REVERSE STOPPER LOWER                                                                                                                                            |
| 007              | 54160-87J11-000 | MOUNT, LOWER (TYPE:S,L)                                                                                                                                                  |
|                  | 54160-87J20-000 | MOUNT, LOWER (TYPE:X)                                                                                                                                                    |
|                  | 54160-87J30-000 | MOUNT, LOWER (TYPE:S,L, MODEL:05~09)                                                                                                                                     |
|                  | 54160-87J40-000 | MOUNT, LOWER (TYPE:X, MODEL:05~09)                                                                                                                                       |
| 008              | 54166-87J10-000 | BOLT, LOWER MOUNT                                                                                                                                                        |
|                  | 54166-87J20-000 | BOLT, LOWER MOUNT (MODEL:01~04)                                                                                                                                          |
| 009              | 09140-12029-000 | NUT                                                                                                                                                                      |
| 010              | 09160-12065-000 | WASHER (12X40X3)                                                                                                                                                         |
|                  | 09160-13018-000 | WASHER (13X40X3) (MODEL:05~09)1                                                                                                                                          |
| 011              | 54151-94400-000 | MOUNT, LOWER THRUST                                                                                                                                                      |
|                  | 54151-87J10-000 | MOUNT, LOWER THRUST (MODEL:05~09)                                                                                                                                        |
| 012              | 54211-97E00-0EP | BRACKET, LOWER MOUNT (BLACK)                                                                                                                                             |
|                  | 54211-87J01-0EP | BRACKET, LOWER MOUNT (BLACK) (MODEL:01~04, ->4200-87850-0EP, CONTENTS, BRACKET, LOWER MOUNT, BOLT, LOWER MOUNT, (54166-87J30 X2), WASHER, LOWER MOUNT, (09160-12107 X2)) |
|                  | 54211-87J10-0EP | BRACKET, LOWER MOUNT (BLACK) (MODEL:05~09)                                                                                                                               |
| 013              | 54221-87J01-0EP | COVER, LOWER MOUNT (BLACK) (TYPE:S MODEL:99~09)                                                                                                                          |
|                  | 54221-87J01-0EP | COVER, LOWER MOUNT (BLACK) (TYPE:L, DF40:~511684, DF50:~513037)                                                                                                          |
|                  | 54221-95J00-0EP | COVER, LOWER MOUNT (BLACK) (TYPE:L, DF40:511685~, DF50:513038~)                                                                                                          |
| 014              | 09117-08071-000 | BOLT (8X35)                                                                                                                                                              |
| 015              | 09159-12014-000 | NUT                                                                                                                                                                      |
| 016              | 09160-12066-000 | WASHER (12.5X22X2.5)                                                                                                                                                     |
|                  | 09160-12110-000 | WASHER (12.5X22X3) (MODEL:05~09)                                                                                                                                         |
| 017              | 29125-93J10-000 | SCREW (5X8) (<-9125-05050)                                                                                                                                               |
| 018              | 09161-05114-000 | WASHER (5.2X11X1.0) (~MODEL:01)                                                                                                                                          |
| 019              | 52131-87J01-0EP | CASE, EXTENSION (BLACK) (DF50WT,50WQH TYPE:X)                                                                                                                            |
| 020              | 09108-08254-000 | STUD BOLT (8X162) (DF50WT,50WQH TYPE:X)                                                                                                                                  |
| 021              | 09202-06023-000 | PIN (DF50WT,50WQH TYPE:X)                                                                                                                                                |
| 022              | 09140-08023-000 | NUT (DF50WT,50WQH TYPE:X, <-9140-08016)                                                                                                                                  |
| 023              | 09160-08082-000 | WASHER (8.5X16X1.2) (DF50WT,50WQH TYPE:X)                                                                                                                                |
| 024              | 54166-87J30-000 | BOLT, LOWER MOUNT (12X155) (MODEL:05~07)                                                                                                                                 |
|                  | 54166-87J31-000 | BOLT, LOWER MOUNT (12X155) (MODEL:08~09)                                                                                                                                 |
| 025              | 09160-12107-000 | WASHER, LOWER MOUNT (12X28X4) (MODEL:05~09)                                                                                                                              |

## КАРТЕР КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ (GEAR CASE)






| Номер на чертеже | Код по каталогу | Название (eng)                                          |
|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|
| 001              | 55100-87J23-0EP | CASE, GEAR (BLACK) (<-5100-87J01-0EP, <-5100-87J10-0EP) |
|                  | 55100-87J24-0EP | CASE ASSY, GEAR (BLACK) (MODEL:06~09)                   |
| 002              | 09263-22039-000 | BEARING, PINION                                         |
| 003              | 09265-30004-000 | BEARING                                                 |
| 004              | 55122-94400-000 | RING, GEAR CASE SEAL                                    |
| 005              | 55125-95500-000 | TAB, TRIM                                               |
| 006              | 09117-08037-000 | BOLT (8X16)                                             |
| 007              | 09117-08086-000 | BOLT (8X45) (TYPE:S,L)                                  |
|                  | 09116-08131-000 | BOLT (8X45) (TYPE:S,L, MODEL:06~09)                     |
| 008              | 09168-10022-000 | GASKET                                                  |
| 009              | 09202-06025-000 | PIN (6X17)                                              |
| 010              | 09202-06027-000 | PIN (6X23)                                              |
| 011              | 09248-10008-000 | PLUG                                                    |
| 012              | 58100-94302-019 | PROPELLER (3X11-1/2X9) (S900)                           |
|                  | 58100-95212-019 | PROPELLER (3X11-1/2X10) (S1000)                         |
|                  | 58100-95222-019 | PROPELLER (3X11-1/2X11) (S1100)                         |
|                  | 58100-95393-019 | PROPELLER (3X11-5/8X12) (S1200)                         |
|                  | 58100-94313-019 | PROPELLER (3X11-1/2X13) (S1301)                         |
|                  | 58100-95353-019 | PROPELLER (3X11-3/8X14) (S1400)                         |
|                  | 58100-95363-019 | PROPELLER (3X11-1/4X15) (S1500)                         |
|                  | 58100-95373-019 | PROPELLER (3X11-1/8X16) (S1600)                         |
| 013              | 58120-95300-000 | BUSH, PROPELLER                                         |
| 014              | 57632-95305-000 | STOPPER, PROPELLER BUSH                                 |
| 015              | 57630-94300-000 | PROPELLER NUT KIT (OPT)                                 |
| 016              | 09141-18005-000 | NUT                                                     |
| 017              | 09160-18028-000 | WASHER                                                  |
| 018              | 57633-94300-000 | SPACER, PROPELLER NUT                                   |
| 019              | 09204-03003-000 | PIN, COTTER                                             |
| 020              | 25700-94400-000 | KIT, GEAR CASE RE-SEALING (OPT, DRAWING NOT SHOWN)      |
| 021              | 55181-95200-000 | ATTACHMENT, FLUSH HOSE (OPT)                            |
| 022              | 55300-95500-000 | ZINC, PROTECTION (OPT)                                  |




# БОКОВАЯ КРЫШКА (SIDE COVER)




| Номер<br>на<br>чертеже | Код по каталогу | Название (eng)                                              |
|------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| 001                    | 61112-87J01-000 | RUBBER, SIDE COVER (<-1112-87J00)                           |
| 002                    | 61124-87J00-000 | GROMMET, REMOCON CABLE (TYPE:T MODEL:99~04)                 |
|                        | 61124-87J10-000 | GROMMET, REMOCON CABLE (TYPE:QH,WQH,TH MODEL:99~04)         |
|                        | 61124-87J11-000 | GROMMET, REMOCON CABLE (MODEL:05~09)                        |
| 003                    | 61135-87J01-000 | SEAL, SIDE COVER                                            |
| 004                    | 61681-87J00-000 | HOLDER, CUSHION (~MODEL:00)                                 |
| 005                    | 61810-87J00-0EP | COVER, SIDE STBD (BLACK) (->1810-87810-0EP, COVER SET,SIDE) |
|                        | 61810-87J01-0EP | COVER, SIDE STBD (BLACK) (DF40:780306~, DF50:780721~)       |
| 006                    | 61817-99E00-000 | PLUG, SIDE COVER                                            |
| 007                    | 61821-87J01-0EP | COVER, SIDE PORT (BLACK) (->1810-87810-0EP, COVER SET,SIDE) |
|                        | 61821-87J02-0EP | COVER, SIDE PORT (BLACK) (DF40:780306~, DF50:780721~)       |
| 008                    | 61827-87J00-000 | HOLDER, SIDE COVER                                          |
| 009                    | 61827-87J10-000 | HOLDER, SIDE COVER                                          |
| 010                    | 61828-87J00-000 | CUSHION, SIDE COVER                                         |
| 011                    | 61830-87J01-0EP | PANEL, FRONT (BLACK)                                        |
| 012                    | 61833-87J00-000 | BRACKET, FRONT PANEL                                        |
| 013                    | 61851-87J00-000 | PROTECTOR, SIDE COVER                                       |
| 014                    | 09136-06144-000 | SCREW (6X30)                                                |
|                        | 09136-06148-000 | SCREW (6X35) (DF40:780306~, DF50:780721~)                   |
| 015                    | 09409-05302-5PK | PIN                                                         |
| 016                    | 01550-06127-000 | BOLT                                                        |
| 017                    | 01550-06257-000 | BOLT (DF40:~031848, DF50:~031831)                           |
| 018                    | 03542-05169-000 | SCREW                                                       |
| 019                    | 61412-93E00-000 | HOOK, INST PANEL                                            |
| 020                    | 61610-93901-000 | FASTENER (<-1610-93900-019)                                 |
| 021                    | 61616-93E00-000 | PIN                                                         |
| 022                    | 09161-04012-000 | WASHER                                                      |
| 023                    | 09385-04003-000 | PIN                                                         |
| 024                    | 03512-05169-000 | SCREW                                                       |
| 025                    | 67341-99E00-000 | HOLDER, REMOCON CABLE                                       |
| 026                    | 67343-99E00-000 | STOPPER, REMOCON CABLE                                      |
| 027                    | 01550-06207-000 | BOLT, REMOCON HOLDER                                        |
| 028                    | 72372-82000-000 | CUSHION (~MODEL:00)                                         |

КРЫШКА ДВИГАТЕЛЯ (ENGINE COVER) ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 1999-2002 ГОДА



| Номер<br>на чертеже | Код по каталогу | Название (eng)                        |
|---------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 001                 | 61400-87Y01-0EP | COVER SET, ENGINE (BLACK)             |
| 002                 | 61431-87J00-0EP | HANDLE, TILT UP (BLACK)               |
| 003                 | 61631-99E00-000 | HOOK FASTENER                         |
| 004                 | 09125-06025-000 | SCREW (6X20)                          |
| 005                 | 09145-06004-000 | NUT                                   |
| 006                 | 09160-06036-000 | WASHER (6.5X8X1.5)                    |
| 007                 | 03542-06163-000 | SCREW                                 |
| 008                 | 61443-87J00-000 | STRIPE, STBD                          |
| 009                 | 61453-87J00-000 | STRIPE, PORT                          |
| 010                 | 68271-43400-Y2D | MARK, EMBLEM FRONT (SILVER)           |
| 011                 | 68681-17C00-Y2D | MARK, EMBLEM SIDE (SILVER)            |
| 012                 | 61435-87J00-000 | MARK, EMBLEM REAR (DF40)              |
| 013                 | 61435-87J10-000 | MARK, EMBLEM REAR (DF50)              |
| 014                 | 69716-99E13-000 | LABEL, FUEL LIMITATION (<-9716-99E10) |
| 015                 | 61458-99E31-000 | LABEL, ENGINE COVER (MODEL:01)        |
| 016                 | 69713-93E00-000 | LABEL, STORAGE POSITION (MODEL:99)    |
| 017                 | 69712-93E00-000 | LABEL, CAUTION (MODEL:99)             |
| 018                 | 09800-81810-000 | TOOL SET                              |
| 019                 | 68110-94510-000 | COVER, WEATHER (OPT)                  |

КРЫШКА ДВИГАТЕЛЯ (ENGINE COVER)  
ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 2003-2009 ГОДА



| Номер<br>на<br>чертеже | Код по каталогу | Название (eng)                                 |
|------------------------|-----------------|------------------------------------------------|
| 001                    | 61400-87Y41-0EP | COVER SET, ENGINE (BLACK)                      |
| 002                    | 61431-87J00-0EP | HANDLE, TILT UP (BLACK)                        |
| 003                    | 61631-99E00-000 | HOOK, ENGINE COVER FASTENER                    |
| 004                    | 09125-06025-000 | SCREW (6X20)                                   |
| 005                    | 09145-06004-000 | NUT                                            |
| 006                    | 09160-06036-000 | WASHER (6.5X18X1.5)                            |
| 007                    | 03542-06169-000 | SCREW                                          |
| 008                    | 61443-87J51-000 | STRIPE, ENGINE COVER STBD                      |
| 009                    | 61453-87J51-000 | STRIPE, ENGINE COVER PORT                      |
| 010                    | 61446-87J01-000 | DECAL, EFI                                     |
| 011                    | 68271-87J00-000 | MARK, EMBLEM FRONT (SILVER) (<-8271-43400-Y2D) |
| 012                    | 61435-87J81-000 | MARK, EMBLEM REAR (для моделей Suzuki DF40)    |
| 013                    | 61435-87J91-000 | MARK, EMBLEM REAR (для моделей Suzuki DF50)    |
| 014                    | 61458-99E31-000 | LABEL, ENGINE COVER                            |
| 015                    | 69716-99E13-000 | LABEL, FUEL LIMITATION                         |
| 016                    | 09800-81811-000 | TOOL SET                                       |
| 017                    | 68110-94510-000 | COVER, WEATHER (OPT)                           |



This exploded view diagram illustrates the assembly of a power tool, likely a drill or driver. The main components are shown in their relative positions, with numerous small parts like screws, washers, and bushings labeled with numbers. Key parts include:


- 61, 62, 63:** Control switches or buttons located at the top left.
- 64:** A trigger switch or handle component.
- 1, 2:** The main housing and motor assembly.
- 3, 4, 5:** The handle, trigger, and main shaft components.
- 14, 15, 16, 17, 18:** The drill bit and its mounting assembly.
- 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60:** Various internal components, gears, and fasteners.
- 6:** A small component, possibly a bearing or bushing.
- 7, 7A:** A small switch or button.
- 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60:** Various internal components, gears, and fasteners.

| Номер на чертеже | Код по каталогу | Название (eng)                                                                                                |
|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 001              | 43761-87J01-0EP | BRACKET, TILLER HANDLE (BLACK)                                                                                |
|                  | 43761-87J11-0EP | BRACKET, TILLER HANDLE (BLACK) (MODEL:07~09)                                                                  |
| 002              | 63110-87J04-0EP | HANDLE ASSY, TILLER (BLACK)                                                                                   |
|                  | 63110-87J05-0EP | HANDLE ASSY, TILLER (BLACK) (MODEL:04)                                                                        |
|                  | 63110-87J31-0EP | HANDLE ASSY, TILLER (BLACK) (TYPE:QH,WQH MODEL:05,06)                                                         |
|                  | 63110-87J51-0EP | HANDLE ASSY, TILLER (BLACK) (TYPE:TH MODEL:05,06)                                                             |
|                  | 63110-87J60-0EP | HANDLE ASSY, TILLER (BLACK) (TYPE:QH,WQH MODEL:07~09)                                                         |
|                  | 63110-87J70-0EP | HANDLE ASSY, TILLER (BLACK) (TYPE:TH MODEL:07~09)                                                             |
| 003              | 21111-87J10-0EP | LEVER, CLUTCH (BLACK)                                                                                         |
| 004              | 23230-87J00-000 | CABLE, CLUTCH                                                                                                 |
| 005              | 36620-87J00-000 | WIRE, HANDLE                                                                                                  |
|                  | 36620-87J20-000 | WIRE, HANDLE (MODEL:05~09)                                                                                    |
| 006              | 37110-87J01-000 | SWITCH, IGNITION                                                                                              |
|                  | 37110-87J20-000 | SWITCH, IGNITION (MODEL:04~09)                                                                                |
| 007              | 37141-92E00-000 | KEY (11)                                                                                                      |
|                  | 37141-92E10-000 | KEY (12)                                                                                                      |
|                  | 37141-92E20-000 | KEY (13)                                                                                                      |
|                  | 37141-92E30-000 | KEY (14)                                                                                                      |
|                  | 37141-92E40-000 | KEY (15)                                                                                                      |
|                  | 37141-92E50-000 | KEY (16)                                                                                                      |
|                  | 37141-92E60-000 | KEY (17)                                                                                                      |
|                  | 37141-92E70-000 | KEY (18)                                                                                                      |
|                  | 37141-92E80-000 | KEY (19)                                                                                                      |
|                  | 37141-92E90-000 | KEY (20)                                                                                                      |
|                  | 37141-99E00-000 | KEY (931) (MODEL:04~09)                                                                                       |
|                  | 37141-99E10-000 | KEY (932) (MODEL:04~09)                                                                                       |
|                  | 37141-99E20-000 | KEY (933) (MODEL:04~09)                                                                                       |
|                  | 37141-99E30-000 | KEY (934) (MODEL:04~09)                                                                                       |
|                  | 37141-99E40-000 | KEY (935) (MODEL:04~09)                                                                                       |
|                  | 37141-99E50-000 | KEY (936) (MODEL:04~09)                                                                                       |
|                  | 37141-99E60-000 | KEY (937) (MODEL:04~09)                                                                                       |
|                  | 37141-99E70-000 | KEY (938) (MODEL:04~09)                                                                                       |
|                  | 37141-99E80-000 | KEY (939) (MODEL:04~09)                                                                                       |
|                  | 37141-99E90-000 | KEY (940) (MODEL:04~09)                                                                                       |
|                  | 37141-99EA0-000 | KEY (941) (MODEL:04~09)                                                                                       |
|                  | 37141-99EB0-000 | KEY (942) (MODEL:04~09)                                                                                       |
| 07A              | 37143-99E00-000 | CAP, KEY (MODEL:04~09)                                                                                        |
| 008              | 37820-87J00-000 | SWITCH, EMERGENCY                                                                                             |
| 009              | 37823-92E01-000 | PLATE, LOCK                                                                                                   |
| 010              | 37826-92E00-000 | NUT                                                                                                           |
| 011              | 38500-92X50-000 | BUZZER                                                                                                        |
| 012              | 63111-87J03-0EP | HOUSING, TILLER HANDLE (BLACK) (<-3111-87J02-0EP, ->3111-87J10-0EP, USED WITH 63611-87J00 X2, 63612-87J00 X2) |
|                  | 63111-87J10-0EP | HOUSING, TILLER HANDLE (BLACK) (MODEL:07~09)                                                                  |
| 013              | 63121-87J02-000 | COVER, LOWER                                                                                                  |
| 014              | 63210-93E30-000 | GRIP, HANDLE                                                                                                  |
| 015              | 63221-87J00-000 | ROD, HANDLE                                                                                                   |
| 016              | 63223-92D00-000 | STOPPER, HANDLE ROD                                                                                           |
| 017              | 63225-93200-000 | BUSH, HANDLE ROD                                                                                              |

|      |                 |                                            |
|------|-----------------|--------------------------------------------|
| 018  | 63227-93200-000 | PIN, HANDLE ROD                            |
| 019  | 63235-87J00-000 | PLATE, HANDLE ROD                          |
| 020  | 63240-87J00-000 | ADJUSTER, HANDLE GRIP                      |
| 021  | 63250-87J01-000 | LINK, THROTTLE                             |
| 022  | 63260-87J02-000 | LINK, CLUTCH                               |
| 023  | 63261-87J00-000 | SPACER, CLUTCH LINK                        |
| 024  | 63262-87J00-000 | BUSH, CLUTCH LEVER                         |
| 025  | 63271-87J00-000 | PLATE, LOCK (<-3271-87J10)                 |
| 026  | 63272-87J00-000 | PLATE, BALL GUIDE                          |
| 027  | 63273-87J00-000 | BALL                                       |
| 028  | 63274-87J00-000 | E RING                                     |
| 029  | 63610-87J00-000 | CABLE, THROTTLE                            |
| 030  | 63625-87J00-000 | GROMMET, THROTTLE CABLE                    |
| 031  | 63626-87J01-000 | GROMMET, HANDLE WIRE                       |
| 032  | 67263-87J00-000 | COVER, TRIM SW                             |
| 033  | 67292-87J00-000 | E RING                                     |
| 034  | 09126-06015-000 | SCREW                                      |
| 035  | 09163-06001-000 | WASHER, HANDLE GRIP                        |
| 036  | 09440-12027-000 | SPRING, HANDLE ROD                         |
| 037  | 09136-05008-000 | SCREW (5X12)                               |
| 038  | 09125-05047-000 | SCREW (5X14)                               |
| 039  | 09125-06069-000 | SCREW (6X12)                               |
| 040  | 02142-05207-000 | SCREW                                      |
| 041  | 09106-08099-000 | BOLT (8X50)                                |
| 042  | 37860-94610-000 | SWITCH, TRIM (TYPE:TH)                     |
| 043  | 37869-95590-000 | CAP, TRIM SWITCH (TYPE:TH)                 |
| 044  | 09139-02003-000 | SCREW (2X6) (TYPE:TH)                      |
| 044A | 63611-87J00-000 | BOLT, CLAMP BRACKET (MODEL:07 LATER~)      |
| 044B | 63612-87J00-000 | BRACKET, CLAMP (MODEL:07 LATER~)           |
| 045  | 09100-10264-000 | BOLT (10X80) (MODEL:99~06)                 |
| 046  | 09100-10155-000 | BOLT (10X45) (MODEL:99~06)                 |
| 047  | 09159-10050-000 | NUT (MODEL:99~06)                          |
| 048  | 09160-10097-000 | WASHER (MODEL:99~06)                       |
| 049  | 09162-10005-000 | WASHER (MODEL:99~06)                       |
| 050  | 09306-10009-000 | BUSH (MODEL:99~06)                         |
| 051  | 09440-22008-000 | SPRING (MODEL:99~06)                       |
| 052  | 09100-10264-000 | BOLT, TILLER HANDLE PIVOT (MODEL:07~09)    |
| 053  | 09159-10050-000 | NUT, TILLER HANDLE PIVOT (MODEL:07~09)     |
| 054  | 09160-10114-000 | WASHER, TILLER HANDLE PIVOT (MODEL:07~09)  |
| 055  | 09306-10020-000 | BUSH, TILLER HANDLE PIVOT (MODEL:07~09)    |
| 056  | 09164-10016-000 | WASHER, TILLER HANDLE SPRING (MODEL:07~09) |

|     |                 |                                             |
|-----|-----------------|---------------------------------------------|
| 057 | 43768-90J01-000 | SPACER, TILLER HANDLE (MODEL:07~09)         |
| 058 | 09108-10026-000 | BOLT, TILLER HANDLE BRKT STUD (MODEL:07~09) |
| 059 | 09159-10104-000 | NUT, TILLER HANDLE BRKT LOCK (MODEL:07~09)  |
| 060 | 09160-10140-000 | WASHER, TILLER HANDLE BRKT (MODEL:07~09)    |
| 061 | 69714-93E11-000 | MARK, ENGINE START (MODEL:99)               |
| 062 | 63215-93110-000 | MARK, HANDLE GRIP                           |
| 063 | 21131-96010-000 | MARK, CLUTCH SHIFT                          |
| 064 | 29404-93J30-000 | CLAMP (<-9404-10205)                        |


# СТАЛЬНОЙ ТОПЛИВНЫЙ БАК (STEEL FUEL TANK)



| Номер на чертеже | Код по каталогу | Название (eng)                                         | Название (rus)                                                          |
|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 001              | 65800-92824-000 | TANK SET, FUEL (24L) (6.3 U.S GAL/5.3 IMP GAL)         | Комплект бака топливного (24 литра) (6.3 галлона U.S., 5.3 галлона IMP) |
| 002              | 65510-92D00-000 | CAP ASSY, SEPARATE TANK                                | Крышка топливного бака, в сборе                                         |
| 003              | 65561-92D00-000 | GASKET, TANK CAP                                       | Прокладка крышки топливного бака                                        |
| 004              | 02142-06167-000 | SCREW                                                  | Винт крестовый                                                          |
| 005              | 09168-06026-000 | WASHER                                                 | Шайба                                                                   |
| 006              | 65740-95500-000 | CONNECTOR, FUEL                                        | Топливный коннектор                                                     |
| 007              | 09168-12015-000 | GASKET, CONNECTOR                                      | Прокладка коннектора                                                    |
| 008              | 65850-92D01-000 | GAUGE ASSY, FUEL                                       | Датчик топлива в сборе                                                  |
| 009              | 65855-92D10-000 | COVER, GAUGE                                           | Крышка датчика топлива                                                  |
| 010              | 65854-92D20-000 | GASKET                                                 | Прокладка                                                               |
| 011              | 65853-92D00-000 | LENS                                                   | Линза                                                                   |
| 012              | 65854-92D30-000 | GASKET, LENS                                           | Прокладка линзы                                                         |
| 013              | 03222-04083-000 | SCREW                                                  | Винт                                                                    |
| 014              | 65864-92D00-000 | FLOAT                                                  | Поплавок                                                                |
| 015              | 65866-92D00-000 | NUT, PUSH                                              | Гайка нажимная                                                          |
| 016              | 65871-92D00-000 | GASKET, FUEL                                           | Прокладка топливная                                                     |
| 017              | 65317-95260-000 | MARK, FUEL CAPACITY (24L)                              | Маркировка топливной емкости бака (24 литра)                            |
| 018              | 61441-98500-000 | MARK, ORNAMENT                                         | Маркировка орнамент                                                     |
| 019              | 65316-93331-000 | MARK, FUEL CAUTION                                     | Маркировка топлива                                                      |
| 020              | 65700-87J10-000 | HOSE, FUEL                                             | Топливный шланг                                                         |
| 021              | 65750-87J10-000 | SOCKET, FUEL HOSE                                      | Переходник топливный                                                    |
| 022              | 65750-95500-000 | SOCKET, FUEL HOSE                                      | Гнездо топливного шланга                                                |
| 023              | 65770-95504-000 | PUMP, SQUEEZE                                          | Сжимающий насос                                                         |
| 024              | 65781-98500-000 | CLIP                                                   | Крепёж шланга                                                           |
| 025              | 65720-986B0-000 | PLUG, FUEL CONNECTOR (<-5720-986A0)                    | Заглушка топливного соединения (<-5720-986A0)                           |
| 026              | 09103-06237-000 | BOLT, FUEL CONNECTOR PLUG (<-5729-986A0, <-5729-986B0) | Болт заглушки топливного коннектора (<-5729-986A0, <-5729-986B0)        |
| 027              | 09160-06085-000 | WASHER                                                 | Шайба                                                                   |




## ПЛАСТИКОВЫЙ ТОПЛИВНЫЙ БАК (PLASTIC FUEL TANK)



| Номер<br>на чертеже | Код по каталогу | Название (eng)                      |
|---------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 001                 | 65000-95D01-000 | TANK, FUEL (25L)                    |
| 002                 | 65520-95D00-000 | CAP                                 |
| 003                 | 65561-95D00-000 | GASKET                              |
| 004                 | 65740-95D01-000 | PLUG                                |
| 005                 | 65831-95D00-000 | FILTER, OUTLET                      |
| 006                 | 65890-95D00-000 | OUTLET ASSY                         |
| 007                 | 65892-95D00-000 | O RING                              |
| 008                 | 65700-87J11-000 | HOSE, FUEL                          |
| 009                 | 65750-87J11-000 | SOCKET                              |
| 010                 | 65750-95500-000 | SOCKET                              |
| 011                 | 65770-95504-000 | PUMP, SQUEEZE                       |
| 012                 | 65781-98500-000 | CLIP                                |
| 013                 | 65720-986B0-000 | PLUG, FUEL CONNECTOR (<-5720-986A0) |
| 014                 | 09103-06237-000 | BOLT (<-5729-986B0)                 |
| 015                 | 09160-06085-000 | WASHER                              |

# РУЛЕВАЯ ТЯГА (DRAG LINK)



| Номер на чертеже | Код по каталогу | Название (eng)                                    | Название (rus)                                                      |
|------------------|-----------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 001              | 41161-94400-000 | SEAL, STEERING CABLE                              | Уплотнение кабеля                                                   |
| 002              | 67701-87J11-000 | LINK, DRAG (<-7701-87J00)                         | Рулевая тяга (<-7701-87J00)                                         |
| 003              | 67721-87J00-000 | SPACER                                            | Прокладка                                                           |
| 004              | 67725-99E00-000 | BOLT, DRAG LINK                                   | Болт соединяющий рулевую тягу                                       |
| 005              | 67726-99E00-000 | NUT                                               | Гайка блокирующая                                                   |
| 006              | 67728-99E00-000 | WASHER                                            | Шайба                                                               |
| 007              | 67467-89J01-000 | CONNECTOR, REMOCON CABLE (<-7467-99E00)           | Переходник, кабель ДУ (<-7467-99E00)                                |
| 008              | 09385-06012-000 | CLIP                                              | Крепёж                                                              |
| 009              | 09160-06055-000 | WASHER (7X12X1.0)                                 | Шайба (7X12X1.0)                                                    |
| 010              | 67600-90J00-000 | KIT, TIE ROD (OPT)                                | Комплект рулевой тяги (опция)                                       |
| 011              | 67631-90J00-000 | BRACKET, TIE ROD (OPT)                            | Кронштейн связки (опция)                                            |
| 012              | 67725-99E10-000 | BOLT (OPT)                                        | Болт (опция)                                                        |
| 013              | 67726-99E00-000 | NUT (OPT)                                         | Гайка блокирующая (опция)                                           |
| 014              | 09100-12081-000 | BOLT (OPT, REFER TO NO.18)                        | Болт (опция)                                                        |
| 015              | 09160-12066-000 | WASHER (OPT)                                      | Шайба (опция)                                                       |
| 016              | 09180-09022-000 | SPACER (OPT,REFER TO NO.20)                       | Прокладка                                                           |
| 017              | 67620-99E00-000 | KIT, TIE ROD ADAPTER (OPT,FOR DF40/50, NOT SHOWN) | Комплект адаптера рулевой тяги (опция для DF40 и DF50, не показана) |
| 018              | 09111-10064-000 | BOLT (OPT,FOR DF40/50)                            | Болт (опция для DF40 и DF50)                                        |
| 019              | 09160-12066-000 | WASHER (OPT,FOR DF40/50)                          | Шайба (опция для DF40 и DF50)                                       |
| 020              | 09180-09023-000 | SPACER (OPT,FOR DF40/50)                          | Прокладка (опция для DF40 и DF50)                                   |

This is a detailed exploded view diagram of a Suzuki motorcycle's engine and chassis components. The diagram shows the following parts and their assembly relationships:


- Engine and Transmission:** The central component is the engine block (1), which houses the cylinder and piston assembly (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45). The transmission is located below the engine, connected by a shaft (3).
- Swingarm and Frame:** The swingarm (13) is connected to the frame (1) via a pivot (14). The swingarm also houses the rear suspension system, including the shock absorber (15) and the rear wheel (16).
- Front End:** The front end assembly includes the handlebars (17), front fork (18), and front wheel (19).
- Other Components:** Various other parts are shown, including the seat (20), footpegs (21), and the Suzuki logo (22).

The diagram is a technical illustration used for identifying parts and understanding their assembly sequence. The Suzuki logo is prominently displayed at the bottom left.

| Номер на чертеже | Код по каталогу | Название (eng)                                        |
|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|
| 001              | 67200-99E11-0EP | REMOTE CONTROL BOX (BLACK) (<-7200-99E10-0EP)         |
|                  | 67200-99E30-0EP | REMOTE CONTROL BOX (MODEL:03)                         |
| 002              | 67232-95600-000 | BUSH                                                  |
| 003              | 67296-95600-000 | SCREW                                                 |
| 004              | 67294-95600-000 | SPACER                                                |
| 005              | 09160-06104-000 | WASHER                                                |
| 006              | 09140-06020-000 | NUT                                                   |
| 007              | 67253-95600-000 | WASHER                                                |
| 008              | 67252-95600-000 | BUSH                                                  |
| 009              | 09100-08232-000 | BOLT (8X30)                                           |
| 010              | 67214-95600-000 | ACTUATOR                                              |
| 010A             | 67238-87D00-000 | GEAR, DRIVE                                           |
| 011              | 67296-94300-000 | SCREW                                                 |
| 012              | 37721-94600-000 | SWITCH, NEUTRAL                                       |
| 013              | 67241-99E00-000 | LEVER, FREE THROTTLE                                  |
| 014              | 09126-05003-000 | SCREW (5X12)                                          |
| 015              | 67243-95600-000 | BUSH                                                  |
| 016              | 67220-95630-000 | PLATE ASSY                                            |
| 017              | 67275-95600-000 | END, CABLE                                            |
| 018              | 67223-95600-000 | KNOB, BRAKE ADJUST (FOR 67200-99E11-0EP)              |
| 018A             | 67223-99E00-000 | KNOB, BRAKE ADJUST (FOR 67200-99E30-0EP)              |
| 019              | 67292-94300-000 | E RING                                                |
| 019A             | 09308-08001-000 | GROMMET (FOR 67200-99E30-0EP)                         |
| 020              | 67267-95610-000 | COVER, WIRE                                           |
| 021              | 67296-95610-000 | SCREW                                                 |
| 022              | 67257-95610-000 | CAP, LEVER                                            |
| 023              | 67256-95600-000 | HOLDER, NEUTRAL LOCK                                  |
| 024              | 67251-99E00-000 | LEVER, HANDLE                                         |
| 025              | 37110-92E02-000 | SWITCH ASSY, IGNITION                                 |
| 026              | 37141-92E00-000 | KEY (11)                                              |
|                  | 37141-92E10-000 | KEY (12)                                              |
|                  | 37141-92E20-000 | KEY (13)                                              |
|                  | 37141-92E30-000 | KEY (14)                                              |
|                  | 37141-92E40-000 | KEY (15)                                              |
|                  | 37141-92E50-000 | KEY (16)                                              |
|                  | 37141-92E60-000 | KEY (17)                                              |
|                  | 37141-92E70-000 | KEY (18)                                              |
|                  | 37141-92E80-000 | KEY (19)                                              |
|                  | 37141-92E90-000 | KEY (20)                                              |
| 027              | 67297-95600-000 | WASHER                                                |
| 028              | 67273-95600-000 | SPACER                                                |
| 029              | 38500-92X50-000 | BUZZER                                                |
|                  | 38500-92E10-000 | BUZZER (FOR 67200-99E30-0EP)                          |
| 030              | 36620-92E00-000 | WIRING HARNESS (FOR 67200-99E10-0EP)                  |
|                  | 36620-92E10-000 | WIRING HARNESS (FOR 67200-99E11-0EP, 67200-99E30-0EP) |
| 031              | 37820-92E00-000 | SWITCH ASSY, EMERGENCY                                |
| 032              | 37823-92E00-000 | PLATE                                                 |
| 033              | 67255-95600-000 | ARM, NEUTRAL LOCK                                     |
| 034              | 67261-95600-000 | GRIP                                                  |



|     |                 |                                                   |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------|
| 035 | 37860-94610-000 | SWITCH, TRIM                                      |
| 036 | 09139-02003-000 | SCREW (2X6.0)                                     |
| 037 | 67263-95600-000 | CAP, GRIP                                         |
| 038 | 37869-95590-000 | CAP, TRIM SWITCH                                  |
| 039 | 67245-95600-000 | DRUM ASSY, FREE THROTTLE                          |
| 040 | 67258-87D00-000 | BRACKET, NEUTRAL ARM                              |
| 041 | 67259-87D00-000 | SPRING, NEUTRAL ARM                               |
| 042 | 67282-95610-000 | DECAL, REMOCON BOX PORT (EMBLEM, SUZUKI (SILVER)) |
| 043 | 68165-16B00-13L | EMBLEM, SUZUKI (SILVER) (OPT)                     |
| 044 | 67140-95600-000 | ATTACHMENT, TWIN REMOCON KIT (OPT)                |
| 045 | 67320-89J11-000 | CABLE, REMOCON 8F (2.4M) (OPT)                    |
|     | 67320-89J21-000 | CABLE, REMOCON 10F (3.1M) (OPT)                   |
|     | 67320-89J31-000 | CABLE, REMOCON 12F (3.7M) (OPT)                   |
|     | 67320-89J41-000 | CABLE, REMOCON 14F (4.3M) (OPT)                   |
|     | 67320-89J51-000 | CABLE, REMOCON 16F (4.9M) (OPT)                   |
|     | 67320-89J61-000 | CABLE, REMOCON 18F (5.5M) (OPT)                   |
|     | 67320-89J71-000 | CABLE, REMOCON 20F (6.1M) (OPT)                   |
|     | 67320-89J81-000 | CABLE, REMOCON 22F (6.7M) (OPT)                   |
|     | 67320-89J90-000 | CABLE, REMOCON 24F (7.3M) (OPT)                   |




| Номер на чертеже | Код по каталогу | Название (eng)         | Название (rus)                             |
|------------------|-----------------|------------------------|--------------------------------------------|
| 001              | 67200-99E50-000 | REMOTE CONTROL BOX     | Дистанционное управление в сборе           |
| 002              | 36620-92E20-000 | WIRE ASSY, REMOCON     | Проводка дистанционного управления в сборе |
| 003              | 36628-92E00-000 | GROMMET                | Втулка                                     |
| 004              | 37110-99E00-000 | SWITCH ASSY, IGNITION  | Замок зажигания в сборе                    |
| 005              | 37141-99E00-000 | KEY (931)              | Ключ (931)                                 |
|                  | 37141-99E10-000 | KEY (932)              | Ключ (932)                                 |
|                  | 37141-99E20-000 | KEY (933)              | Ключ (933)                                 |
|                  | 37141-99E30-000 | KEY (934)              | Ключ (934)                                 |
|                  | 37141-99E40-000 | KEY (935)              | Ключ (935)                                 |
|                  | 37141-99E50-000 | KEY (936)              | Ключ (936)                                 |
|                  | 37141-99E60-000 | KEY (937)              | Ключ (937)                                 |
|                  | 37141-99E70-000 | KEY (938)              | Ключ (938)                                 |
|                  | 37141-99E80-000 | KEY (939)              | Ключ (939)                                 |
|                  | 37141-99E90-000 | KEY (940)              | Ключ (940)                                 |
|                  | 37141-99EA0-000 | KEY (941)              | Ключ (941)                                 |
|                  | 37141-99EB0-000 | KEY (942)              | Ключ (942)                                 |
| 006              | 37143-99E00-000 | CAP, KEY               | Колпачок ключа                             |
| 007              | 37721-94600-000 | SWITCH, NEUTRAL        | Нейтральный переключатель в сборе          |
| 008              | 37820-92E00-000 | SWITCH ASSY, EMERGENCY | Аварийное выключение                       |
| 009              | 37823-92E00-000 | PLATE                  | Ключ-чека                                  |
| 010              | 37850-90J00-000 | SWITCH ASSY, PTT       | Переключатель в сборе                      |
| 011              | 38500-92E10-000 | BUZZER, WARNING        | Предупреждающий зуммер                     |
| 012              | 67212-95600-000 | WASHER                 | Шайба                                      |
| 013              | 67213-92E00-000 | BRACKET, BUZZER        | Кронштейн зуммера                          |
| 014              | 67214-92E10-000 | SCREW, BUZZER BRKT     | Винт кронштейна зуммера                    |
| 015              | 67216-94600-000 | SCREW, NEUTRAL SW      | Винт переключателя нейтрали                |
| 016              | 67220-95630-000 | PLATE ASSY             | Плата в сборе                              |
| 017              | 67223-99E10-000 | KNOB, BRAKE ADJUST     | Рукоятка регулировки тормоза               |
| 018              | 67229-95600-000 | ROLLER                 | Ролик                                      |
| 019              | 67232-95600-000 | BUSH                   | Втулка                                     |
| 020              | 67238-87D00-000 | GEAR, DRIVE            | Ведущая шестерня                           |
| 021              | 67241-99E10-000 | LEVER, FREE THROTTLE   | Рукоятка дросселя                          |
| 022              | 67243-95600-000 | BUSH                   | Втулка                                     |
| 023              | 67244-95600-000 | WAVE WASHER            | Волнистая шайба                            |
| 024              | 67245-95600-000 | DRUM, FREE THROTTLE    | Цилиндр дросселя                           |
| 025              | 67251-99E10-000 | LEVER, HANDLE          | Рукоятка рычага                            |
| 026              | 67252-95600-000 | BUSH                   | Втулка                                     |
| 027              | 67253-95600-000 | WASHER                 | Шайба                                      |
| 028              | 67255-99E00-000 | ARM, LOCK              | Рычаг блокировки нейтрали                  |
| 029              | 67256-95600-000 | HOLDER, NEUT LOCK      | Держатель блокировки нетрали               |
| 030              | 67257-99E00-000 | CAP, LEVER             | Крышка рычага                              |
| 031              | 67258-99E00-000 | BRACKET                | Кронштейн                                  |
| 032              | 67259-87D00-000 | SPRING, NEUTRAL ARM    | Пружина переключателя нейтрали             |
| 033              | 67261-99E00-000 | GRIP                   | Рукоятка                                   |
| 034              | 67262-95600-000 | SCREW, BUZZER BRKT     | Винт кронштейна зуммера                    |
| 035              | 67264-95600-000 | WASHER                 | Шайба                                      |
| 036              | 67267-95610-000 | COVER, WIRE            | Крышка проводки                            |
| 037              | 67273-95600-000 | SPACER                 | Прокладка                                  |

|      |                 |                                       |                                                                  |
|------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 038  | 67275-95600-000 | END, CABLE                            | Наконечник кабеля                                                |
| 039  | 67288-99E00-000 | WASHER                                | Шайба                                                            |
| 040  | 67292-94300-000 | E RING                                | Кольцо                                                           |
| 041  | 67294-95600-000 | SPACER                                | Прокладка                                                        |
| 042  | 67296-90J00-000 | SCREW, COVER                          | Винт крышки                                                      |
| 043  | 67296-94300-000 | SCREW                                 | Винт                                                             |
| 044  | 67296-95600-000 | SCREW                                 | Винт                                                             |
| 045  | 67296-95610-000 | SCREW                                 | Винт                                                             |
| 046  | 67297-95600-000 | WASHER                                | Шайба                                                            |
| 047  | 68165-16B00-13L | EMBLEM, SUZUKI                        | Эмблема "SUZUKI"                                                 |
| 048  | 09100-08232-000 | BOLT                                  | Болт                                                             |
| 049  | 09126-05003-000 | SCREW                                 | Винт                                                             |
| 050  | 09140-06020-000 | NUT                                   | Гайка                                                            |
| 051  | 09160-06104-000 | WASHER                                | Шайба                                                            |
| 051A | 37859-90J00-000 | SPACER                                | Прокладка                                                        |
| 052  | 67140-95600-000 | ATTACHMENT, TWIN<br>REMOCON KIT (OPT) | Дополнительные приспособления для<br>сдвоенной установки (опция) |
| 053  | 67320-93J00-000 | CABLE, REMOCON 8F (2.4M)<br>(OPT)     | Кабель дистанционный 8F (2.4M) (опция)                           |
|      | 67320-93J10-000 | CABLE, REMOCON 10F<br>(3.1M) (OPT)    | Кабель дистанционный 10F (3.1M) (опция)                          |
|      | 67320-93J20-000 | CABLE, REMOCON 12F<br>(3.7M) (OPT)    | Кабель дистанционный 12F (3.7M) (опция)                          |
|      | 67320-93J30-000 | CABLE, REMOCON 14F<br>(4.3M) (OPT)    | Кабель дистанционный 14F (4.3M)<br>(опция)/p>                    |
|      | 67320-93J40-000 | CABLE, REMOCON 16F<br>(4.9M) (OPT)    | Кабель дистанционный 16F (4.9M) (опция)                          |
|      | 67320-93J50-000 | CABLE, REMOCON 18F<br>(5.5M) (OPT)    | Кабель дистанционный 18F (5.5M) (опция)                          |
|      | 67320-93J60-000 | CABLE, REMOCON 20F<br>(6.1M) (OPT)    | Кабель дистанционный 20F (6.1M) (опция)                          |
|      | 67320-93J70-000 | CABLE, REMOCON 22F<br>(6.7M) (OPT)    | Кабель дистанционный 22F (6.7M) (опция)                          |
|      | 67320-93J80-000 | CABLE, REMOCON 24F<br>(7.3M) (OPT)    | Кабель дистанционный 24F (7.3M) (опция)                          |




# ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ (REMOTE CONTROL) ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 2005-2009 ГОДА ВЫПУСКА



| Номер<br>на<br>чертеже | Код по каталогу | Название (eng)            |
|------------------------|-----------------|---------------------------|
| 001                    | 67200-93J00-000 | REMOTE CONTROL ASSY       |
| 002                    | 36646-93J00-000 | WIRE ASSY, PTT SW ADAPTER |
| 003                    | 36628-92E00-000 | GROMMET, WIRE HARNESS     |
| 004                    | 37110-93J00-000 | SWITCH ASSY, IGNITION     |
| 005                    | 37141-99E00-000 | KEY (931)                 |
|                        | 37141-99E10-000 | KEY (932)                 |
|                        | 37141-99E20-000 | KEY (933)                 |
|                        | 37141-99E30-000 | KEY (934)                 |
|                        | 37141-99E40-000 | KEY (935)                 |
|                        | 37141-99E50-000 | KEY (936)                 |
|                        | 37141-99E60-000 | KEY (937)                 |
|                        | 37141-99E70-000 | KEY (938)                 |
|                        | 37141-99E80-000 | KEY (939)                 |
|                        | 37141-99E90-000 | KEY (940)                 |
|                        | 37141-99EA0-000 | KEY (941)                 |
|                        | 37141-99EB0-000 | KEY (942)                 |
| 006                    | 37143-99E00-000 | CAP, KEY                  |
| 007                    | 37721-93J90-000 | SWITCH, NEUTRAL           |
| 008                    | 37820-93J00-000 | SWITCH ASSY, EMERGENCY    |
| 009                    | 37823-92E01-000 | PLATE                     |
| 010                    | 37850-90J04-000 | SWITCH ASSY, PTT          |
| 011                    | 38500-93J90-000 | BUZZER                    |
| 012                    | 67212-95600-000 | WASHER                    |
| 013                    | 67213-92E00-000 | BRACKET, BUZZER           |
| 014                    | 09125-05042-000 | SCREW, BUZZER BRKT        |
| 015                    | 67296-92E10-000 | SCREW, NEUTRAL SW         |
| 016                    | 67220-95630-000 | PLATE ASSY                |
| 017                    | 67223-99E10-000 | KNOB, BRAKE ADJ           |
| 018                    | 67229-95600-000 | ROLLER                    |
| 019                    | 67232-95600-000 | BUSH                      |
| 020                    | 67238-87D00-000 | GEAR, DRIVE               |
| 021                    | 67241-99E10-000 | LEVER, FREE THROTTLE      |
| 022                    | 67243-95600-000 | BUSH                      |
| 023                    | 67244-95600-000 | WASHER, WAVE              |
| 024                    | 67245-95600-000 | DRUM, FREE THROTTLE       |
| 025                    | 67251-99E10-000 | LEVER, HANDLE             |
| 026                    | 67252-95600-000 | BUSH                      |
| 027                    | 67253-95600-000 | WASHER                    |
| 028                    | 67255-99E00-000 | ARM, LOCK                 |
| 029                    | 67256-95600-000 | HOLDER, NEUT LOCK         |
| 030                    | 67257-99E00-000 | CAP, LEVER                |
| 031                    | 67258-99E00-000 | BRACKET, LOCK ARM         |
| 032                    | 67259-87D00-000 | SPRING, NEUTRAL ARM       |
| 033                    | 67261-99E00-000 | GRIP                      |
| 034                    | 67296-94310-000 | SCREW                     |
| 035                    | 67264-95600-000 | WASHER                    |
| 036                    | 67267-95610-000 | COVER, WIRE               |
| 037                    | 67273-95600-000 | SPACER                    |
| 038                    | 67275-95600-000 | END, CABLE                |




|      |                 |                                                |
|------|-----------------|------------------------------------------------|
| 039  | 67288-92E00-000 | WASHER, BRAKE ADJ KNOB                         |
| 040  | 67292-94300-000 | E RING                                         |
| 041  | 67294-95600-000 | SPACER                                         |
| 042  | 67296-90J00-000 | SCREW                                          |
| 043  | 67296-94300-000 | SCREW                                          |
| 044  | 67296-95600-000 | SCREW                                          |
| 045  | 67296-95610-000 | SCREW                                          |
| 046  | 67297-95600-000 | WASHER                                         |
| 047  | 68165-16B00-13L | EMBLEM                                         |
| 048  | 09100-08232-000 | BOLT                                           |
| 049  | 09126-05003-000 | SCREW                                          |
| 050  | 09140-06020-000 | NUT                                            |
| 051  | 09160-06104-000 | WASHER                                         |
| 051A | 37859-90J00-000 | SPACER                                         |
| 052  | 36620-93J01-000 | WIRE ASSY, REMOTE CONTROL (L:5000 MODEL:05~09) |
|      | 36620-93J51-000 | WIRE ASSY, REMOTE CONTROL (L:3500 MODEL:06~09) |
|      | 36620-93J61-000 | WIRE ASSY, REMOTE CONTROL (L:6500 MODEL:06~09) |
| 052A | 09481-10501-000 | FUSE (10A)                                     |
| 053  | 67140-95600-000 | ATTACHMENT, TWIN REMOCON KIT (OPT)             |
| 054  | 67320-93J00-000 | CABLE, REMOCON 8F (2.4M) (OPT)                 |
|      | 67320-93J10-000 | CABLE, REMOCON 10F (3.1M) (OPT)                |
|      | 67320-93J20-000 | CABLE, REMOCON 12F (3.7M) (OPT)                |
|      | 67320-93J30-000 | CABLE, REMOCON 14F (4.2M) (OPT)                |
|      | 67320-93J40-000 | CABLE, REMOCON 16F (4.8M) (OPT)                |
|      | 67320-93J50-000 | CABLE, REMOCON 18F (5.4M) (OPT)                |
|      | 67320-93J60-000 | CABLE, REMOCON 20F (6.0M) (OPT)                |
|      | 67320-93J70-000 | CABLE, REMOCON 22F (6.7M) (OPT)                |
|      | 67320-93J80-000 | CABLE, REMOCON 24F (7.3M) (OPT)                |



| Номер на чертеже | Код по каталогу | Название (eng)                       |
|------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 001              | 34190-87D00-000 | SENDER ASSY, SPEEDOMETER             |
| 002              | 34800-92E00-000 | METER ASSY, TRIM                     |
| 002              | 34800-90J02-000 | METER ASSY, TRIM (MODEL:02~04)       |
| 003              | 09471-12180-000 | BULB                                 |
| 004              | 36682-92E00-000 | WIRE, TRIM GAUGE EXTENSION (TYPE:QH) |
| 005              | 34102-92E00-000 | SPEEDOMETER SET (MAX 130KM/H)        |
| 005              | 34102-92E10-000 | SPEEDOMETER SET (MAX 80KM/H)         |
| 005              | 34102-92E20-000 | SPEEDOMETER SET (MAX 45KNOTS)        |
| 006              | 34100-92E00-000 | SPEEDOMETER (MAX 130KM/H)            |


|     |                 |                           |
|-----|-----------------|---------------------------|
| 006 | 34100-92E10-000 | SPEEDOMETER (MAX 80KM/H)  |
| 006 | 34100-92E20-000 | SPEEDOMETER (MAX 45KNOTS) |
| 007 | 09471-12179-000 | BULB                      |
| 008 | 34191-92E00-000 | TUBE                      |
| 009 | 09407-14407-000 | BAND                      |
| 010 | 36615-96300-000 | TERMINAL, RESIN           |
| 011 | 34190-95500-000 | SENDER ASSY, SPEEDOMETER  |
| 012 | 03112-06303-000 | SCREW                     |
| 013 | 34600-92E00-000 | METER ASSY, VOLTAGE       |
| 014 | 09471-12180-000 | BULB                      |
| 015 | 34300-92E01-000 | GAUGE ASSY, FUEL          |
| 016 | 34320-92E01-000 | GAUGE, FUEL               |
| 017 | 34310-92E00-000 | LEAD, FUEL GAUGE          |
| 018 | 34360-92E00-000 | ADAPTER, FUEL GAUGE       |
| 019 | 09471-12180-000 | BULB                      |
| 020 | 34500-92E00-000 | METER ASSY, HOUR          |
| 021 | 09471-12180-000 | BULB                      |



| Номер на чертеже | Код по каталогу | Название (eng)                        | Название (rus)                                       |
|------------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 001              | 34100-98J01-000 | SPEEDOMETER ASSY (MAX 130 KM/H BLACK) | Спидометр, в сборе, черный (макс. скорость 130 км/ч) |
|                  | 34100-98J11-000 | SPEEDOMETER ASSY (MAX 130 KM/H WHITE) | Спидометр, в сборе, белый (макс. скорость 130 км/ч)  |
|                  | 34100-98J21-000 | SPEEDOMETER ASSY (MAX 80 KM/H BLACK)  | Спидометр, в сборе, черный (макс. скорость 80 км/ч)  |
|                  | 34100-98J31-000 | SPEEDOMETER ASSY (MAX 80              | Спидометр, в сборе, белый (макс.                     |

|     |                 |                                       |                                         |
|-----|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
|     |                 | KM/H WHITE)                           | скорость 80 км/ч)                       |
|     | 34100-98J41-000 | SPEEDOMETER ASSY (MAX 60 KNOTS WHITE) | Спидометр, в сборе, белый               |
| 002 | 34112-98J00-000 | NUT                                   | Гайка                                   |
| 003 | 34200-98J02-000 | TACHOMETER ASSY (BLACK)               | Тахометр в сборе, черный                |
|     | 34200-98J12-000 | TACHOMETER ASSY (WHITE)               | Тахометр в сборе, белый                 |
| 004 | 34112-98J00-000 | NUT                                   | Гайка                                   |
| 005 | 34300-98J00-000 | GAUGE ASSY, FUEL (BLACK)              | Датчик уровня топлива, в сборе (черный) |
|     | 34300-98J10-000 | GAUGE ASSY, FUEL (WHITE)              | Датчик уровня топлива, в сборе (белый)  |
| 006 | 34815-98J00-000 | NUT                                   | Гайка                                   |
| 007 | 34600-98J00-000 | METER ASSY, VOLTAGE (BLACK)           | Вольтметр в сборе (черный)              |
|     | 34600-98J10-000 | METER ASSY, VOLTAGE (WHITE)           | Вольтметр в сборе (белый)               |
| 008 | 34815-98J00-000 | NUT                                   | Гайка                                   |
| 009 | 34800-98J00-000 | METER ASSY, TRIM (BLACK)              | Тримметр в сборе, черный                |
|     | 34800-98J10-000 | METER ASSY, TRIM (WHITE)              | Тримметр в сборе, белый                 |
| 010 | 34815-98J00-000 | NUT                                   | Гайка                                   |

# ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ (SWITCH) ДЛЯ МОДЕЛЕЙ, ВЫПУСКАЕМЫХ В 1999-2004 ГОДУ





| Номер на чертеже | Код по каталогу | Название (eng)                            | Название (rus)                                    |
|------------------|-----------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 001              | 37100-92E00-000 | IGNITION SWITCH SET (->7100-92E01)        | Панель замка зажигания в сборе (->7100-92E01)     |
| 002              | 37139-92E00-000 | PANEL, IGNITION SWITCH                    | Панель замка зажигания в сборе                    |
| 003              | 37803-92E00-000 | EMERGENCY SWITCH SET                      | Переключатель аварийный                           |
|                  | 37803-99E00-000 | EMERGENCY SWITCH SET (MODEL:04)           | Переключатель аварийный (модели 2004 года)        |
| 004              | 37825-92E00-000 | PANEL, EMERGENCY SWITCH                   | Панель аварийного переключателя                   |
|                  | 37825-99E00-000 | PANEL, EMERGENCY SWITCH (FOR 37803-99E00) | Панель аварийного переключателя (FOR 37803-99E00) |
| 005              | 37805-92E00-000 | PTT SWITCH SET                            | Переключатель РТТ в сборе                         |
| 006              | 37855-92E00-000 | PANEL, PTT SWITCH                         | Панель переключателя РТТ                          |
| 007              | 37210-92E00-000 | LIGHTING SWITCH SET                       | Переключатель освещения                           |
| 008              | 37212-92E00-000 | PANEL, LIGHTING SWITCH                    | Панель переключателя освещения                    |
| 009              | 37852-94600-000 | PLATE, SWITCH (~MODEL:00)                 | -                                                 |
| 010              | 03112-05123-000 | SCREW (~MODEL:00)                         | -                                                 |
| 011              | 09250-12006-000 | CAP (~MODEL:00)                           | -                                                 |
| 012              | 37100-92E01-000 | IGNITION SWITCH SET                       | -                                                 |
|                  | 37100-99E00-000 | IGNITION SWITCH SET (MODEL:04)            | -                                                 |
| 013              | 37139-92E01-000 | PANEL, IGNITION SWITCH                    | -                                                 |
|                  | 37139-99E00-000 | PANEL, IGNITION SWITCH (FOR 37100-99E00)  | -                                                 |
| 014              | 37100-99E20-000 | PANEL ASSY, ENGINE SW (MODEL:04)          | -                                                 |
| 015              | 37110-93J00-000 | SWITCH ASSY, IGNITION                     | -                                                 |
| 016              | 37820-92E00-000 | SWITCH ASSY, EMERGENCY                    | -                                                 |
| 017              | 37139-99E20-000 | PANEL                                     | -                                                 |
| 018              | 03121-05163-000 | SCREW                                     | -                                                 |
| 019              | 37805-99E00-000 | PANEL ASSY, PTT SW (MODEL:04)             | -                                                 |
| 020              | 37855-99E00-000 | PANEL                                     | -                                                 |